

Zastříhovač nosních a ušních chloupků NE3595



Obj. č.: 130 57 08

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zastříhovače nosních a ušních chloupků.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Rozsah dodávky

Zastříhovač nosních a ušních chloupků,
Transparentní ochranná krytka na holicí hlavu,
Čistící kartáček

Vložení baterie

1. Odšroubujte spodní kryt.
2. Vložte 1 baterii typu AA 1,5 V (baterie není součástí dodávky), do přihrádky na baterie. Kladný pól (+) musí směřovat k holicí hlavě.
3. Přihrádku na baterie znovu uzavřete tak, aby se slyšitelně zajistila.

Uvedení do provozu

1. Sejměte ochrannou krytku.
2. Posuňte přepínač směrem „0“ a nástroj zapněte.
3. Zaveďte špičku holicí hlavy do nosní dírky nebo ušního boltce.



Odstraňte pouze chloupky vyčnívající z nosní dírky nebo ušního boltce. Nástroj netlačte do nosní dírky / ušního boltce silou. V případě, že holicí hlavu zavedete příliš hluboko, může dojít ke zranění!

4. Po použití posuňte přepínač zpátky ve směru „I“. Přístroj je vypnutý.
5. Holicí hlavu po každém použití vyčistěte jemným štětcem.
6. Znovu nasadte ochrannou krytku.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zastříhovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti nástroje. Holicí hlavu uchopte za plášť. Holicí hlavu uvolněte otáčením proti směru hodinových ručiček a stáhněte ji. Opatrně sejměte z holicí hlavy držák planžety. Pokud se držák planžety neuvolní, případně lehce poklepejte holicí hlavou o stůl. Odstraňte zbytky chloupků z držáku planžety pomocí jemného štětce. Držák můžete také vyfoukat. Nástroj znovu sestavte v obráceném pořadí. Nasadte ochrannou krytku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Model	NE 3595
Netto hmotnost	cca 0,47 kg
Baterie	1× AA 1,5 V



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/04/2018