

Otvírač pláštů hodinek



Obj. č.: 137 88 77



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup otvírače pláštů hodinek Toolcraft. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Obsluha

- Položte hodinky na nějaký měkký povrch sklíčkem dolů.
- Vyberte si vyhovující výměnný bit a vložte jej do držáku.
- Vroubkovaným kolečkem a otočnou rukojetí nastavte držák bitů.
- Zasuňte bit na příslušné místo v dolní části hodinek.
- Otáčejte otvíračem proti směru hodinových ručiček.



Aby se dosáhlo původního stavu vodotěsnosti hodinek, budete potřebovat nový těsnicí kroužek.

Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/02/2017