

Bezdrátový senzor rychlosti větru Mobile Alerts MA 10660

Obj. č.: 139 66 77



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup senzoru rychlosti větru Mobile Alerts MA 10660. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Tento senzor lze používat výhradně v systému Mobile Alerts. K jeho použití budete potřebovat bránu MOBILE ALERTS.

Ovládací prvky a rychle nastavení

Odstraňte ze solárního panelu (1) na senzoru plastovou fólii. Senzor se musí nainstalovat tak, aby jeho přední strana (solární panel) směřovala směrem na jih. V případě nedodržení tohoto pravidla, nebudou detekované údaje o směru větru přesné. Připevněte hlavní jednotku na násadu (2) držáku a v případě instalace senzoru na vodorovnou žerď nebo povrch použijte pravouhly adaptér (3). Držák připevněte k žerdi nebo k stožáru pomocí přiložených spojek ve tvaru U, podložek a matic. Senzor namontujte na stožár tak, aby měl ze všech stran volný přístup k větru a měření mohlo být přesné. Ideální průměr nosného stožáru (tyče) se pohybuje v rozsahu od 15,75 mm do 33 mm. Senzor rychlosti větru NEMÁ vyměnitelné baterie. Je napájen solární energií, která automaticky napájí vestavěný akumulátor.



Přidání senzoru

Otevřete aplikaci a zobrazí se ovládací panel. Poklepejte na „Add new sensor“ a naskenujte QR kód. Poté nastavte název senzoru.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového senzoru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zařízení.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	2 x integrovaný akumulátor AAA nabíjený solárním panelem
Rozsah měření:	0 – 50 m/s
Přesnost:	5% +/- 0,5 m/s
Směry větru:	16 ukazatelů směru v rozlišení 22,5 stupně
Dosah přenosu:	100 m (v otevřeném prostoru)

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/09/2017