

Bluetooth® reproduktor do koupelny Aquapod BT

Obj. č.: 143 02 61

Obj. č.: 143 02 62

Obj. č.: 143 02 63

Obj. č.: 152 19 56



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup reproduktoru do koupelny Aquapod BT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky


- Boompods Aquapod
- Držák na kolo
- Přisavný držák
- Karabina
- Poutko pro nošení
- Nabíjecí USB kabel
- Návod k obsluze



Popis a ovládací prvky



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Nabíjecí Port připojení mikro USB | 8. Připojení poutka |
| 2. Násada přísavky | 9. Připojení na kolo |
| 3. Přísavka | 10. Vodotěsný reproduktor |
| 4. Snížení hlasitosti / skok dozadu | 11. Mikrofon |
| 5. Play/Pause a přijetí/odmítnutí hovoru | 12. LED kontrolka |
| 6. Tlačítko ON/OFF/Párování | 13. Montážní destička na kolo |
| 7. Zvýšení hlasitosti / skok dopředu | 14. Vstup mikro USB |



Připojení k Bluetooth

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (6), dokud neuslyšíte oznámení „Power on“ a následně „Pairing“. Poté vyhledejte v seznamu dostupných Bluetooth zařízení na svém zdrojovém zařízení položku „aquapod“, vyberte ji k připojení a počkejte, dokud se neozve „Aquapod connected“.

Nyní je reproduktor připojen a připraven k přehrávání hudby a přijatých hovorů z telefonu. Pokud chcete reproduktor vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (6), dokud neuslyšíte oznámení „Power off“.

Pokud během přehrávání dojde k výpadku napájení nebo se vzdálíte mimo dosah Bluetooth signálu, ozve se z reproduktoru oznámení o odpojení „Aquapod disconnected“. V takovém případě můžete buď stisknout tlačítko ON/OFF (6), aby se reproduktor znovu připojil, nebo stiskněte a podržte tlačítko Play/Pause (5), aby se aktivoval režim párování a spojení se obnovilo.

Připojení audio kabelem

Připojte 3,5 mm konektor audio kabelu k externímu zdroji přehrávání a druhý konec kabelu do zdíčky mikro USB (15) na spodní straně reproduktoru (14).



V tomto režimu bude hlasitost slabší a váš reproduktor přestane být vodotěsný.

Nabíjení akumulátoru

Pokud vám reproduktor oznámí, že do vybití akumulátoru zbývá 30 minut „30 minutes remaining“, je čas akumulátor dobít. Otevřete gumový kryt vstupu mikro USB (14) a připojte USB konektor (16) k počítači, nebo ho zapojte do USB zdíčky jiného napájecího zdroje. Jakmile se reproduktor úplně nabije, červená LED kontrolka (12) zhasne. Pokud chcete během nabíjení poslouchat hudbu, připojte nejdříve reproduktor k zdroji přehrávání a poté ho začnete nabíjet.



Vstup mikro USB (14) se musí po dokončení nabíjení bezpečně zavřít, aby se do něj nedostala voda nebo nějaká nečistota.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bluetooth reproduktoru. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bluetooth reproduktor nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro reproduktoru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhadzovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Verze Bluetooth:	4.0
Odběr proudu v pohotovostním režimu	≤ 200 µA
Provozní napětí	2,7 – 4,2 V DC
Nabíjecí proud	300 mA, 5 V DC (svítí červená LED kontrolka)
Ochrana reproduktoru	IPX7
Výkon reproduktoru	3,5 W
Citlivost mikrofonu	-48 dB ±3 dB (všesměrový)
Odstup signál – šum	≥70 dB
Přenosová frekvence	2,4 – 2,480 GHz
Napájení	Integrovaný akumulátor Li-Pol 550 mAh, 3,7 V
Doba do úplného nabití	2 hod.
Délka provozu v pohotovostním režimu	≥ 2000 hodin
Doba přehrávání	Až 5 hod. (při hlasitosti na 70%)
Dosah přenosu	Max. 10 m (v přímé viditelnosti)
Rozměry (Š x V x H):	90 x 90 x 35 mm
Hmotnost:	105 g



Záruka

Na Bluetooth® reproduktor do koupelny Boompads Aquapod BL poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/10/2017