



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Momentový klíč M18300



Obj. č.: 159 78 16



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup momentového klíče M18300.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Při konstrukci tohoto momentového klíče bylo zohledněno zejména maximální pohodlí uživatele. Tento momentový klíč Vám naznačuje jak akusticky tak pomocí odporu, že bylo dosaženo požadovaného momentu. Je ho proto možné použít pro utažení s přesným momentem.

### Upozornění!

Při expedici z továrny je každý klíč namazán. Pokud jej nebudete delší dobu používat, otočte s ním několikrát opatrně, aby se mohlo mazivo v mechanismu klíče dobře rozptýlit. Po ukončení práce zcela uvolněte rukojeť, aby se odlehčilo napínací pružině. Nikdy se nepokoušejte nastavit rukojeť pod nejnižší značku na stupnici. Nikdy se nepokoušejte otáčet rukovětí, pokud je hlava zajištěna.



### Nastavení momentu

Otáčením rukojeti nastavte požadovaný moment. Přitom musí stupnice na rukojeti souhlasit se střední linií na klíči. Nastavení utahovacího momentu není lineární, ale rozdílné. Pokud potřebujete nastavit hodnotu mezi dvěma kalibrovanými hodnotami, je potřeba nastavit hodnotu pomocí zářezů na obvodu rukojeti. Od 0-0 = 14 Nm.

### Dosažení přesné velikosti momentu

Nepoužívejte žádné kloubové a prodlužovací spojky. Držte klíč pouze za rukojeť.

Dosažení hranice požadovaného momentu poznáte podle současného cuknutí klíče a zvuku klapnutí v klíči. Utahování šroubu je poté třeba okamžitě přerušit.

Přesnost utažení se od požadovaného momentu může lišit o  $\pm 3\%$ .

Pokud je nastavený moment malý, bude cuknutí a klapnutí klíče slabší.

### Kontrola

Momentový klíč by měl být kontrolován minimálně 2x ročně. Při trvalém použití je třeba provést kontrolou minimálně 1x týdně. K tomu slouží speciální přístroje.

### Upozornění!

Stupnice je rozdělena mezi N a metry. Této rozdělení je naznačeno pomocí středové osy.

### Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do momentového klíče. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhozovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/6/2019