

Domovní video-telefon

ring

Obj. č.: 160 26 39



Vážení zákazníci,

děkujeme vám za Vaši důvěru a za nákup domovního video telefonu „ring“. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Instalace

Krok 1

Stažení aplikace Ring

Aplikace Ring vás provede procesem, který popisujeme v tomto návodu (navštivte: ring.com/app). Další informace a video návod k uvedení do provozu najdete v online nápovědě na stránce ring.com/setup.

Krok 2

Oranžové tlačítko se používá při uvedení výrobku do provozu. Do zdičky nabíjení se připojí přiložený oranžový kabel a slouží k pravidelnému dobíjení video telefonu, když není připojen k síťovému zdroji napájení. Podrobněji viz: ring.com/charging



Krok 3

Procesem nastavení vás provede aplikace, kterou si stáhnete na stránce ring.com/app. Pro přidání a nastavení nového zařízení zvolte v aplikaci symbol plus a když vás aplikace vyzve, vyberte **Video Doorbell**.



Poznámka: Výrobek uvádějte do provozu uvnitř místnosti a v blízkosti svého routeru. Bude k tomu potřeba, abyste znali název bezdrátové sítě a přístupové heslo k síti.

Krok 4

Po připojení k bezdrátové síti mějte domovní telefon v blízkosti routeru a stiskněte tlačítko na přední straně, aby se spustil test přístroje. V aplikaci uvidíte video z domovního telefonu. Po vyzkoušení uvnitř místnosti vyzkoušejte přístroj venku. **Poznámka:** Pokud je kvalita video záznamu venku horší než uvnitř místnosti, bude zřejmě potřeba přesunout router blíže ke dveřím, nebo investovat do nákupu rozšiřovače bezdrátové sítě (podrobněji viz ring.com/extender).



Krok 5

Odstranění stávajícího tlačítka zvonku (volitelně)

Při odstraňování drátem připojeného tlačítka zvonku odpojte nejdříve od proudu obvod, ke kterému je tlačítko připojeno. Poté odstraňte tlačítko ze stěny a odpojte jeho připojovací dráty.

Poznámka: V případě, že během odstraňování tlačítka narazíte na diodu, znamená to, že při instalaci budete muset použít také přiloženou diodu.



Krok 6

Instalace držáku

Vezměte si všechny montážní materiál, který je součástí dodávky a pokud budete vrtat do betonu nebo zdiva použijte také elektrickou vrtačku.


Připojte k držáku přiloženou vodováhu, která vám pomůže nastavit správnou polohu držáku.

Poté odstraňte oranžovou pásku a použijte držák jako šablonu pro označení čtyř bodů v rozích držáku, kam později vyvrtáte otvory.




V případě zdiva nebo betonu použijte také přiložené hmoždinky, které před namontováním držáku zastrčíte do vyvrtaných otvorů. Pokud je stěna ze dřeva, můžete držák namontovat bez hmoždinek přímo na stěnu.

Nasaďte do držáku šroubovák křížovou hlavici a použijte ji k zašroubování šroubů a připevnění držáku na stěnu.



Šrouby zašroubujte celé, aby jejich hlavičky byly v jedné úrovni s montážním držákem a držák seděl rovně na stěně.

Poznámka: Pokud povrch stěny není zcela rovný, dávejte pozor, abyste držák nepřišroubovali **příliš těsně a aby se neohýbal**.



Krok 7

Připojení drátů (volitelně)

Dráty vycházející ze stěny připojte k šroubům na držáku. Nezáleží na tom, který drát připojíte ke kterému šroubu.

Drátové vodiče se musí připojit k transformátoru s napětím **8 – 24 V AC**. Výrobek nepodporuje DC transformátory.

Pozor: Jak a kdy použít diodu.

Pokud používáte digitální domovní zvonek (např. zvonek, který přehrává melodii), připojte přiloženou diodu ke dvěma šroubům na držáku (viz obrázek). Připojení diody v špatném směru výrobek nepoškodí, a pokud nebude zvonek zvonit, jednoduše diodu připojte v opačném směru.


V případě mechanického zvonku se dioda nepoužívá (podrobněji viz ring.com/diode).



Krok 8


Nasazení domovního video telefonu do držáku.

Nasaďte video telefon na čtyři háčky na držáku, pevně ho zatlačte směrem k stěně a poté směrem dolů, abyste uslyšeli zaklapnutí.



Po nasazení do držáku použijte šroubovací násadu ve tvaru hvězdy a pevně utáhněte bezpečnostní šrouby na spodní straně domovního video telefonu.

Poté zapněte proud v síťovém obvodu, který slouží k napájení video telefonu a můžete ho začít používat.



Obsluha domovního video telefonu

Nejdříve si vyzkoušejte následující funkce domovního video telefonu:

Shared Users

Položku „Shared Users“ na stránce nastavení v aplikaci Ring vyberte, když chcete umožnit přátelům a členům rodiny, aby mohli sledovat živý obraz z kamery a nahrávky (pokud jste aktivovali ukládání nahrávek na cloud).

Detekce pohybu

Pod položkou „**Motion Settings**“ na obrazovce nastavení aplikace můžete povolit a nastavit parametry detekce pohybu.

Vizuální signalizace

Ke komunikaci různých zpráv používá domovní video telefon světlo na čelním panelu.

Signalizace	Význam
	Drátové připojení
	Stisk předního tlačítka
	Aktivní akustický zvonek
	Nabíjení
	Aktivní režim nastavení
	Aktualizace softwaru

Komunikace s návštěvou u dveří



Když je někdo u dveří, může použít následující funkce domovního video telefonu:

-  Zapnutí a vypnutí mikrofону
-  Ztlumit nebo aktivovat mikrofón
-  Zvětšení a zmenšení náhledu (zoom)
-  Otevření menu Ring Plus

V aplikaci Ring můžete zapnout nebo vypnout a přepínat zvonění a detekci pohybu

-  **Zvonění**
-  **Detekce pohybu**

Nahrávání na cloudu



Tato volitelná funkce vám umožňuje nahrávat videa zachycená domovním video telefonem a ukládat je na cloud.


K událostem pak máte přístup z každého zařízení, na kterém je nainstalovaná aplikace Ring, nebo na webové stránce ring.com/activity.

Podrobnější informace k využití cloudu najdete na stránce ring.com/cloud-recording.

Vhodné příslušenství



Ring Chime slouží jako doplněk video telefonu Ring, díky kterému uslyšíte zvukovou signalizaci zvonění, i když zrovna nemáte u sebe svůj mobilní telefon (viz ring.com/chime).



Záruka

Na domovní video telefon Ring poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/11/2018