

Atrapa kamery se solárním modulem

sygonix

Obj. č.: 171 03 37



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup atrapy kamery Sygonix.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento produkt je atrapa, která se navenek podobá funkční bezpečnostní kameře a slouží jako odstrašující prostředek v nepřehledných nebo kritických oblastech (např. vjezdy do dvorů, vstupní prostory atd.). Napájení je zajištěno 2 akumulátory typu AAA 1,2 V (nejsou součástí dodávky), které se nabíjejí pomocí integrovaného solárního modulu.

Produkt je chráněn proti stříkající vodě podle normy IP44 a je vhodný pro montáž interiéru i exteriéru.

Rozsah dodávky

- Atrapa kamery s nástěnným držákem
- Montážní materiál (3 x šroub, 3x hmoždinka)
- Návod k použití

Popis a ovládací prvky



Vložení akumulátorů



Používejte výhradně dobíjecí NiMH akumulátory. Nepoužívejte běžné, nedobíjecí baterie. Akumulátory se nabíjejí během dne slunečním světlem. V závislosti na ročním období, intenzitě a úhlu dopadu slunečního světla a stavu použitých akumulátorů může trvat až 60 hodin, než se vybitý akumulátor (cca 25 % zbytkové kapacity) znovu plně nabije.

Nové akumulátory lze před vložením nabít pomocí nabíječky akumulátorů.

Otočte kryt bateriového prostoru proti směru hodinových ručiček (viz značka **OPEN**) až na doraz. Sejměte kryt bateriového prostoru z bateriového prostoru (7).

Vložte do příhrádky na baterie dva akumulátory typu AAA o napětí 1,2 V (nejsou součástí dodávky). Dbejte na správnou polaritu (+/-), jak je uvedeno v příhradce na baterie.

Nasaďte kryt bateriového prostoru zpět na pouzdro. Drážka na horní a spodní straně krytu bateriového prostoru musí zapadnout do výřezu na pouzdro. Otočte kryt bateriového prostoru ve směru hodinových ručiček (viz značka **CLOSE**) až na doraz. Ujistěte se, že je kryt bateriového prostoru správně uzavřen, aby byla zajištěna odolnost produktu proti povětrnostním vlivům.

Montáž a uvedení do provozu



Při vrtání nebo šroubování dbejte na to, abyste nepoškodili kabely, nebo potrubí, které se nacházejí ve stěně.

Vyberte vhodný montážní povrch (např. stěnu domu). Ujistěte se, že solární modul (1) na horní straně krytu je dostatečně osvětlen slunečním světlem. V opačném případě nebude možné dobít akumulátory.

Označte polohu upevňovacích otvorů na montážní ploše, např. tužkou. Jako šablonu použijte nástěnný držák. Kryt kamery nemusíte demontovat. V případě potřeby povolte zajišťovací šroub (5) kulového kloubu (4), abyste mohli kryt odšroubovat od upevňovacích otvorů.

V případě potřeby můžete sejmut kryt kamery. K tomu je nutné zcela povolit zajišťovací šroub (5). Dbejte přitom na uspořádání jednotlivých dílů, aby byly při montáži znovu namontovány ve správném pořadí.

K upevnění produktu můžete použít šrouby a hmoždinky dodané v balení, pokud jsou pro tento účel vhodné.

Vyvrtejte 3 upevňovací otvory do povrchu.

Přístroj přišroubujte k povrchu.

Na spodní straně v zadní části krytu je připevněna kabelová hadice, která slouží jako falešný propojovací kabel. Umístěte hadici do jednoho z vhodných otvorů na nástěnném držáku.

Uvolněte zajišťovací šroub kulového kloubu, abyste mohli pouzdro otočit a naklonit do požadovaného směru. Polohu zajistěte opětovným utažením zajišťovacího šroubu.

LED (3) bliká v intervalu 5 sekund, pokud je k dispozici dostatek energie (sluneční světlo nebo akumulátor). Blikající LED simuluje aktivní kameru.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do atrapy kamery. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí	2,4 V (2 x 1,2 V NiMH akumulátory typu AAA)
LED	1 x blikající v intervalu 5 sekund
Provozní doba s plně nabitými akumulátory..	až 1 rok (1800 mAh)
Ochrana	IP44
Provozní/skladovací teplota.....	-20 až +45 °C
Rozměry (Š x V x H).....	80 x 165 x 175 mm
Hmotnost	285 g (bez akumulátorů, bez upevňovacího materiálu)



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/11/2025