

Automatická nabíječka APA 16626

APA

Obj. č.: 193 30 34



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup automatické nabíječky APA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití nabíječky

Nabíječka je určena k nabíjení otevřených a uzavřených 12 V olověných akumulátorů (baterií).


- Mokrě baterie, olověné baterie (kapalný elektrolyt)
- Baterie AGM, elektrolyt ve skelném rounu
- Gelové baterie, elektrolyt ve formě gelu a
- Bezúdržbové baterie

Jiné akumulátory se s touto nabíječkou nesmí nabíjet!


Rozsah dodávky

- Nabíječka
- 4x kabelový držák
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky



- 1 Rukojeť pro přenášení
2 Kontrolka - zelená - plně nabit
3 Kontrolka - žlutá - nabíjení
4 Kontrolka - zelená - provoz
5 Kontrolka - červená - nesprávně připojené krokosvorky



- 1 rukojeť pro přenášení
6 Držáky pro držák kabelu
7 Typová deska
8 Síťový připojovací kabel
9 Nabíjecí kabel

Vložení držáku kabelu

Vložte držák kabelu do úchytů (pozice 6 v přehledu) na zadní straně nabíječky tak, aby otvory vertikálně zarovnaných držáků kabelu směřovaly od sebe.

Příprava

Vyčistěte póly baterie, abyste odstranili prach a zbytky koroze.

Pouze pro otevřené baterie: Vyjměte zátky bateriových článků. Zkontrolujte hladinu kapaliny v článcích, další informace naleznete v návodu k obsluze akumulátoru. Doplňte pouze takové množství destilované vody, aby bylo zajištěno dosažení minimální hladiny náplně. Kapalina se během nabíjení rozpíná a baterie se může přelít.

Články akumulátoru nechte otevřené až do konce nabíjení.

V případě uzavřených a bezúdržbových baterií dodržujte pokyny výrobce baterie.

Připojení



POZOR!

Ujistěte se, že nabíječka není připojena k zásuvce.

Červený kladný kabel (+) nabíječky (pozice 9 v přehledu) vždy nejprve připojte ke kladnému pólu baterie.

Poté připojte černý minusový kabel (-) k minusovému pólu baterie. Pokud nabíjíte akumulátor na místě, připojte černý záporný kabel (-) ke karoserii (exponované části), daleko od akumulátoru, karburátoru a palivového vedení.

Toto pořadí vždy dodržujte.



POZOR!

Pokud se rozsvítí červená LED kontrolka (pozice 5 v přehledu), jsou nabíjecí kabely připojeny nesprávně. Odstraňte krokosvorky z pólů akumulátoru a připojte je správně.

Nabíjení

Nyní připojte síťový kabel (pozice 8 v přehledu) nabíječky akumulátorů do zásuvky. Rozsvítí se zelená LED kontrolka "ON" (pozice 4 v přehledu) a žlutá LED kontrolka "CHARGING" (pozice 3 v přehledu).

Akumulátor se nabíjí.

Po úplném nabití baterie se nabíječka přepne do režimu údržby. Rozsvítí se zelená LED kontrolka "FULL" (pozice 2 v přehledu).

Odpojení



POZOR

Nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky a dodržujte postup odpojování. Tím zabráníte jiskření. Vzhledem k tomu, že při nabíjení vzniká výbušný plyn, je to obzvláště důležité z důvodu vaší bezpečnosti. Odpojte nabíječku od elektrické sítě. Poté odpojte černou krokosvorku (mínus) od záporného pólu akumulátoru a následně odpojte červenou krokosvorku od kladného pólu baterie (plus). Nechte baterii vychladnout.

Pouze pro otevřené baterie: Naplňte články destilovanou vodou až po úroveň stanovenou výrobcem baterie. Uzavřete články baterie zátkami.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do nabíječky autobaterií. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rozměry: 145 x 90 x 170 [mm]
Hmotnost: 1 710 g
Délka síťového kabelu: 0,70 m
Délka nabíjecího kabelu: 1,4 m
Síťové napětí: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Kapacita baterie: 20 - 85 Ah
Nabíjecí napětí: 12 V
Nabíjecí proud: 2,7 / 4 A
Okolní teplota: -5 °C až +40 °C

Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/12/2024