

Digitální teploměr Dostmann



Obj. č. 261 32 39

30.1065.01



Obj. č. 261 32 40

30.1065.02



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního teploměru TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento teploměr Vám poskytne informace o vnitřní teplotě se zobrazením maximální a minimální hodnoty.

Uvedení do provozu/Obsluha

- Odstraňte ochrannou fólii a vložte novou baterii typu AAA 1,5 V se správnou polaritou (+ pól vlevo). Na displeji se zobrazí teplota. Zobrazí se LL.L/HH.H°C: Rozsah měření okolní teploty.
- Stisknutím tlačítka MAX/MIN (na boční straně) zobrazíte maximální (MAX) a minimální (MIN) teplotu od posledního resetu a návrat do normálního režimu. Stiskněte a podržte tlačítko MAX/MIN na 3 sekundy, když je hodnota MAX nebo MIN zobrazena, aby se hodnota vynulovala.
- Vyměňte baterii, abyste přístroj vypnuli, pokud nebudete přístroj delší dobu používat.
- S magnetem a stolním stojanem (rozkládacím)

Umístění

Na zadní straně výrobku je magnet pro vertikální uchycení. Chcete-li výrobek postavit na rovnou podložku, použijte vyklápěcí stojánek.

Výměna baterií

Baterii je třeba vyměnit tehdy, začnou-li informace na displeji ztrácet kontrast. Otevřete přihrádku baterie na zadní straně výrobku, vyjměte vybitou a vložte novou baterii typu AAA 1,5 V. Ujistěte se, že je baterie vložena správnou polaritou. Přihrádku baterie uzavřete.

Řešení problémů

Nesmyslné symboly na displeji:

- Vyměňte baterie

Na displeji není nic zobrazeno:

- Zkontrolujte, zdali, je baterie vložena správnou polaritou.
- Vyměňte baterii.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do digitálního teploměru. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	1x baterie typu AAA 1,5 V
Měřené veličiny:	teplota
Hmotnost:	21 g
Rozměry:	55 x 40 x 15 mm



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/09/2024