



Odsávač pájecích zplodin

Obj. č.: 308 97 19



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odsávače pájecích zplodin Toolcraft.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je určen k odsávání zplodin vznikajících při pájecích procesech. Souží k odstranění škodlivých částic ze zplodin vznikajících při pájení.

Výrobek má několik filtrů:

- Prachový filtr PM 50)
- Filtr jemných částic (PM2,5)
- Pachový filtr (aktivní uhlí)

Výrobek je účinný pouze tehdy, pokud jsou všechny filtry správně nainstalovány a jsou vyměněny v souladu s intervaly výměny uvedenými v tomto návodu.

Rozsah dodávky

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ■ Odsavač kouře | ■ 1 x filtr PM2,5 nainstalovaný) |
| ■ Odvod vzduchu | ■ 1 x pachový filtr nainstalovaný) |
| ■ Sací hadice | ■ 3 x náhradní prachový filtr |
| ■ Sací přívod | ■ Napájecí zdroj |
| ■ 1 x prachový filtr nainstalovaný) | ■ Návod k obsluze |



Napájecí zdroj



Neupravujte ani neopravujte žádné součásti napájecího zdroje, včetně síťových zástrček, síťových kabelů a napájecích jednotek. Nepoužívejte žádné poškozené součásti. Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem!

- Připojte výrobek k el. zásuvce, která je snadno přístupná.
- Pro napájení používejte pouze dodaný síťový adaptér.
- Jako zdroj napětí pro napájecí adaptér lze použít pouze standardní domácí el. zásuvku, která je připojena k veřejné elektrické síti. Před připojením napájecího adaptéru zkontrolujte, zda údaje o napětí na napájecím adaptéru odpovídají napětí ve vaší domácnosti.
- Napájecí adaptér se nesmí připojovat nebo odpojovat mokřima rukama.
- Nikdy netahejte za kabel, abyste odpojili síťový adaptér ze zásuvky. Místo toho vždy používejte úchopné plochy na síťové zástrčce.
- Během bouřky vždy z bezpečnostních důvodů odpojte síťový adaptér od el. zásuvky.
- Pokud je napájecí adaptér poškozený, nedotýkejte se ho, protože to může vést ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem! Postupujte následujícím způsobem:
 - Nejprve vypněte síťové napětí v zásuvce, ke které je napájecí adaptér připojen pomocí vypnutí příslušného jističe nebo vyšroubováním pojistky, poté vypněte proudový chránič, aby byly všechny póly zásuvky odpojeny od síťového napětí.
 - Odpojte ze napájecího adaptéru z el. zásuvky.
 - Použijte nový napájecí zdroj stejného typu. Poškozený napájecí adaptér dále nepoužívejte.
- Dbejte na to, aby kabel nebyl přiskřípnutý, zalomený nebo poškozený ostrými hranami.
- Kabely vždy pokládejte tak, aby o ně nikdo nemohl zakopnout nebo se do nich zamotat. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu.

Filtrování škodlivých zplodin a částic

- Pokud je výrobek používán bez filtru nebo s ucpaným filtrem, může to vést k udušení, otravě a dýchacím potížím. Instalujte filtry správně a vyměňujte je v potřebných intervalech.
- Zplodiny lze správně odvádět pouze tehdy, je-li odsávací kryt správně nainstalován. Před použitím výrobku proto zkontrolujte správnou pozici odsávacího krytu.
- Nevhodné nebo poškozené filtry vás neochrání. Kontrolujte filtry pravidelně zda nejsou poškozené, a v případě potřeby je vyměňte. Používejte filtry určené pro pouze tento výrobek.
- Odčerpávání kapalin a hořlavých plynů může vést k požáru nebo výbuchu. Výrobek používejte pouze k odsávání kouře, a částic vznikajících při pájení.

Popis a ovládací prvky




	Díl	Popis/funkce
A	Prachový filtr	Filtr odstraňuje částice o velikosti nejméně 50 µm. Vyměňte filtr podle pokynů v kapitole "Bezpečnostní předpisy údržba a čištění".
B	Filtr PM2,5	Filtr odstraňuje částice o velikosti nejméně 2,5 µm. Vyměňte filtr podle pokynů v kapitole "Bezpečnostní předpisy údržba a čištění".
C	Pachový filtr	Jedná se o filtr s aktivním uhlím. Odstraňuje pachy. Vyměňte filtr podle pokynů v kapitole "Bezpečnostní předpisy údržba a čištění".
1	Připojení napájení	Zde napájecí adaptér připojte k odsavači.
2	Boční klip	Boční svorky zajišťují kryt přihrádky filtru.
3	Kryt přihrádky filtru	Přístup do prostoru filtru získáte uvolněním svorek a krytu přihrádky filtru.
4	Tlačítko zapnutí/vypnutí a ovládání rychlosti ventilátoru	Stisknutím tlačítka zapnete a vypnete ventilátor. Otáčením ovladače zvyšujete a snižujete rychlost ventilátoru.
5	Zobrazení rychlosti ventilátoru	Na displeji se zobrazí aktuální rychlost ventilátoru na stupnici od 010 (nejpomalejší) do 100 (nejrychlejší).
6	Nastavitelná sací hadice	Před použitím otočte hadici na kryt přihrádky filtru.
7	Sací přívod	Před použitím našroubujte sací přívod na sací hadici.

Montáž a umístění

Před každým použitím nasadte sací hadici a sací přívod a nastavte k pracovnímu místu.

1. Odsavač položte na stabilní povrch.
2. Odsávací potrubí nainstalujte na zadní stranu výrobku podle obrázku níže. Zajistěte, aby odsávaný vzduch byl veden bez překážek od pracovního místa.
3. Našroubujte sací hadici na kryt filtračního prostoru.
4. Našroubujte sací kryt na sací hadici.
5. Nastavte odsávací kryt tak, aby blízko pracovnímu místu.
6. Ujistěte se, že boční svorky řádně zajišťují přihrádku pro filtr.



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odsávačky splodin. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Výměna filtrů

Filtry vyměňujte v doporučených intervalech, abyste si zajistili účinný odvod zplodin.


Důležité:

Výměna filtrů závisí na četnosti použití výrobku a počtu pájecích procesů tzn. že výměny mohou být častější než v předepsaných intervalech.

Důležité:

- Používejte pouze filtry určené pro tento výrobek.
- Poznamenejte si data výměny filtrů, abyste věděli, kdy je třeba je vyměnit.
- S použitými filtry nakládejte jako s nebezpečným odpadem. Použité filtry likvidujte v souladu s platnými předpisy.

Filtry	Doporučený interval výměny
A Prachový filtr	Výměna každých 14 až 30 dní
B Filtr PM2,5	Výměna každých 6 až 12 měsíců
C Pachový filtr	Výměna každých 6 až 12 měsíců



1. Odpojte výrobek od zdroje napájení.
2. Uvolněte boční svorky.
3. Sejměte kryt prostoru pro filtr.
4. Vyjměte použitý filtr, který chcete vyměnit.
5. Použitý filtr zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a pokyny ve vaší zemi.
6. Nainstalujte nový filtr. Ujistěte se, že všechny filtry jsou nainstalovány ve správném pořadí.
7. Nasaďte kryt prostoru pro filtr a zajistěte jej pomocí spon na boku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Vstupní napětí	12 V/DC
Spotřeba energie	15 W
Hlučnost	max. 60 dB
Průtok vzduchu	max. 17,2 m ³ /h
Vakuum	max. 0,7 kPa
Filtrační systém	Prachový filtr (PM50, 50 µm):
.....	175 x 175 x 5 mm
.....	Filtr jemných částic (PM2,5, 2,5 µm):
.....	175 x 175 x 15 mm
.....	Pachový filtr (aktivní uhlí):
.....	175 x 175 x 10 mm
Provozní teplota	0 až +40 °C
Provozní vlhkost	10 - 90 % rH (nekondenzující)
Skladovací teplota	0 až +40 °C
Skladovací vlhkost	10 - 90 % rH (nekondenzující)
Délka sací hadice	66 cm
Rozměry (š x v x h)	210 x 90 x 210 mm
Hmotnost	1,28 kg

Napájecí adaptér

Vstupní napětí	100 - 240 V/AC
Frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	12 V/DC
Výstupní výkon	24 W

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/03/2025