

Tlakový čistič TO-10182564

Obj. č. 339 41 88



Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tlakového čističe Toolcraft
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek slouží k odstraňování ucpání v potrubí toalet, dřezů, umyvadel a podobných zařízení.
Pokud byste výrobek používali k jiným než uvedeným účelům, může dojít k jeho poškození.

Rozsah dodávky

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Tlakový čistič | Nástavec na toaletu |
| Nástavec na dřez | Držák výrobku |
| Nástavec na podlahový odtok | Pogumovaná základna |
| Adaptér | Odnímatelná tlaková tyč |
| Nástavec na umyvadlo | Návod k obsluze |

Popis a ovládací prvky

- 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
- 1

Odnímatelná tlaková tyč

2

Tlakový čistič

3

Barometr

4

Tlačítko pro vypouštění vzduchu

5

Nástavec na dřez

6

Násada na podlahový odtok

7

Nástavec na umyvadlo

8

Držák

9

Adaptér

10

Nástavec na toaletu

11

Pogumovaná podložka

Uvedení do provozu a obsluha

1. Ve starších domech se zastaralým potrubím byste měli systém několikrát propláchnout při nižším tlaku vzduchu, aby nedošlo k poškození.

Nástavec	Použití
 Nástavec na dřez	Umožňuje přizpůsobit tlakový čistič tak, aby bezpečně zakryl odtoky kuchyňského dřezu.
 Násada na podlahový odtok	Umožňuje tlakovému čističi utěsnit podlahové odtoky.
 Násada na umyvadlo	Umožňuje přizpůsobit tlakový čistič pro použití u umyvadla.
 Násada na toaletu	Umožňuje vysokotlakému čističi bezpečné utěsnění odtoků toalet.
 Adaptér	Propojuje tlakový čistič s různými nástavci, aby byl kompatibilní s různými typy odtoků. Zajišťuje bezpečné připevnění pro udržení tlaku při použití s různými nástavci.

2. Nasadíte odnímatelnou tlakovou tyč (1) na horní část tlakového čističe (2).
3. Namontujete pogumovanou patku (11) na spodní stranu tlakového čističe (2).
4. Položte nohy na pogumovanou podložku (11) a držte tlakový čistič (2) ve stabilní svislé poloze.
5. Pohybujte odnímatelnou tlakovou tyčí (1) nahoru a dolů, abyste vytvořili tlak vzduchu. Dodržujte doporučený tlak vzduchu (viz „Technické údaje“). Vytvořený tlak vzduchu se zobrazuje na barometru (3).
6. Sejměte pogumovanou základnu (11) z tlakového čističe (2).
7. Připojte vhodný nástavec ke spodní části tlakového čističe (2).
8. Umístěte tlakový čistič (2) nad odtokový otvor tak, aby nástavec zajistil bezpečné utěsnění.
9. Stiskněte tlačítko pro uvolnění vzduchu (4), aby se uvolnil tlak v odtokovém otvoru.
10. Vyjměte čistič pod tlakem (2) z odtokového otvoru a zkontrolujte, zda je ucpání odstraněno. V případě potřeby přidejte více vody a vyzkoušejte odtok. V případě potřeby postup několikrát opakujte.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Doporučené řešení
Výrobek v odtoku netěsní.	Nástavec není správně nasazen na výrobek.	Nástavec sejměte a znovu jej nasadte.
Při použití odnímatelné tlakové tyče nedochází k vytvoření tlaku.	Odnímatelná tlaková tyč není správně připojena nebo dochází k úniku kvůli poškozenému pogumovanému podstavci.	Zkontrolujte odnímatelnou tlakovou tyč a pevně ji připevněte.
Ucpání není odstraněno ani po prvním použití.	Jedná se o závažné ucpání.	V případě potřeby postup opakujte několikrát.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

- Při použití k odstranění ucpání musí být výrobek umístěn v úhlu 45 stupňů ke stěně toalety, aby se optimalizovalo utěsnění a zabránilo se rozstříkávání.
- Nesměrujte tlakový proud na ústa, nos ani oči. V opačném případě může dojít ke zranění.
- Pokud výrobek používají nezletilé osoby, musí na ně rodiče dohlížet a pomáhat jim při zacházení s výrobkem.
- Pokud je toaleta ucpaná pouze částečně, přidejte do ní další toaletní papír, aby se ucpala úplně a vy jste s tímto přípravkem dosáhli lepších výsledků.
- Trysku přípravku ponořte zcela do vody, abyste maximalizovali jeho účinnost.
- Pokud produkt používáte k pročištění toalety, zakryjte ji fólií, abyste zabránili rozstříkávání.
- Omezte použití na 10x, abyste předešli poškození. Než přípravek znovu použijete, nechte jej alespoň 30 minut zaschnout.
- Pokud používáte tlakovou pumpu u umyvadla s přepadem, utěsněte otvor přepadu vlhkým hadříkem nebo lepicí páskou, abyste zajistili, že k odstranění ucpání bude využit plný tlak, a zabránili tak rozstříkávání vody při odstraňování ucpání.

Recyklace

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.



Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Doporučený tlak vzduchu

Umyvadlo.....2 až 3 bar
Dřez 3 až 4 bar
Toaleta.....4 až 5 bar
Podlahový odtok 5 až 6 bar
Maximální tlak vzduchu 8 bar

Ostatní

Rozměry (Š x D x V).....8 x 27 x 34 cm
Hmotnost cca 1,05 kg

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/08/2026