

# HAIR DRYER TRAVEL

Move  
HD 2509



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



---

**DANSK**

**05-08**

**SUOMI**

**09-12**

**NORSK**

**13-16**

## Sikkerhed

Bemærk venligst følgende informationer, når du tager apparatet i brug:

- Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.
- Brug aldrig apparatet i bad, brusebad eller over en håndvask fyldt med vand; apparatet bør heller ikke betjenes med våde hænder.



- Du må ikke nedsænke apparatet i vand eller lade komme i kontakt med vand, selv under rengøring.
- Brug ikke apparatet i nærheden af vand i badekar, håndvaske eller andre beholdere.
- Hvis apparatet bruges i badeværelset, skal du altid trække stikket ud efter brug, da vand i nærheden af apparatet stadig kan udgøre en fare, også selv om apparatet er slukket.
- Hvis det ikke allerede er i brug, anbefaler vi at installere en fejlstrømsafbryder (HiFi-afbryder) med en nominal fejlstrøm på højst 30 mA i badeværelset. Søg vejledning hos en elektriker.
- Stil aldrig apparatet på bløde puder eller tæpper under drift.
- Sørg for, at åbningerne på luftindtag og -udgang ikke er dækket under drift.
- Apparatet er udstyret med et overophedningssikringsystem.
- Træk stikket ud af stikkontakten efter brug. Træk ikke i ledningen, når stikket skal tages ud.
- Brug ikke apparatet hvis netledningen er beskadiget eller apparatet selv er synligt beskadiget.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den erstattes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå en potentiel fare.
- Hold børn på afstand fra apparatet.

- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, psykiske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der måtte være involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal ikke foretages af børn uden opsyn.
- Apparatet må under ingen omstændigheder åbnes. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert håndtering.

## Specielle funktioner

Du kan bruge apparatet overalt i verden.

Netspændingen kan skiftes mellem 115-120 V~ og 230-240 V~.

### Forsigtig

- Før den første ibrugtagning skal du kontrollere, om informationen på spændingskontakten svarer til det lokale netspænding.

Apparatet kan blive overophedet, hvis spændingsknappen er indstillet forkert.

## Indstillinger

Apparatet har følgende indstillinger:

### Blæserniveau, temperaturniveau **B**

- **0**: Fra
- **I**: Blid luftstrøm, temperatur ca. 70 °C
- **II**: Stærk luftstrøm, temperatur ca. 80 °C

### Spændingsknop **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230-240 V~)

## Operation

- 1 Tør dit hår grundigt med et håndklæde efter vask.
- 2 Fold håndtaget ud **D**.
- 3 Hvis det er nødvendigt skal du ændre indstillingen af netspændingen med drejekontakten ved hjælp af **C** for eksempel en mønt.
- 4 Sæt **A** netledningen ind i stikkontakten.
- 5 Tænd for apparatet med knappen **B**, og vælg det ønskede blæser-/temperaturniveau (I eller II).
- 6 Ret koncentrator-mundstykket **E** efter behov.
- 7 Sluk apparatet efter brug med **B** knappen, og træk netledningen **A** ud af stikkontakten.

## Bemærk

- Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet, da det kan ødelægge den. Undersøg ledningen og apparatet regelmæssigt for synlige skader.

## Rengøring og vedligeholdelse

Træk stikket ud før rengøring.

Apparatet må aldrig nedsænkes i vandet.

Brug en blød, tør klud til rengøring af kabinettet. Husk at rense luftindsugningen **F** lejlighedsvis, brug en blød børste til at fjerne hår og støv.

## Miljømæssig bemærkning

Dette produkt er blevet fremstillet af højkvalitets dele og materialer, der kan genbruges og genanvendes.



Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen.

Kontakt din kommune for informationer om opsamlingssteder.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter.

## Tekniske data



Produktet lever op til de europæiske direktiver 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.

### Strømforsyning

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

### Strøm

1400-1500 W

Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**