

Info zu Best.-Nr. 302091

Die Reloop Plattenbürste wird für die sog. "Grundreinigung" der Platte verwendet. Diese beseitigt Staub und statische Aufladungen.

Die Reinigung geschieht indem man während sich die Platte dreht, mit leichtem Druck die Bürste mit den Bürstensäumen auf die Platte hält.

Der Reloop Record Cleaner wird für die gründliche und schonende "Intensivreinigung" der Platte verwendet. Bei dieser Reinigung werden starke Verschmutzungen beseitigt.

Den Record Cleaner gibt man vorsichtig auf die Platte, und geht anschließend mit dem extra weichen Tuch darüber, um restliche Feuchtigkeit von der Platte zu entfernen.

Der Reloop Stylus Cleaner enthält eine hocheffiziente Reinigungsflüssigkeit und mit der feinen Bürste entfernt man Schmutz und Vinylreste zuverlässig von jeder Nadel.