


Stimmung der Gitarre: E 1 , B (H ) 2, G 3, D 4, A 5, E 6



Datenblatt für Saiten  
6 saitg

Stimmung E 6, A 5, D 4, G 3 , H2 ( B 2) , E 1

für 12saitige:

Stimmung

E12, E11, A10, A 9, D 8, D 7, G 6, G 5, H 4, H3, E 2, E 1