

Montagehinweis

SINUSLIVE MINI-ANL SICHERUNGSH. SH-150

Best. Nr. 37 97 01

UPGRADE

12/10

1. Gehäuse-Endkappen vom Sicherungshalter abschrauben
2. Gummi-Dichtringe von den Sicherungsträgern abnehmen
3. Mini-ANL Sicherung an den Sicherungsträgern verschrauben
4. Sicherungsträger mit montierter Sicherung durch das Gehäuse führen (Nut und Steg an den Trägern und am Halter beachten)
5. Gummi-Dichtringen wieder auf die Sicherungsträger montieren
6. Gehäuse-Endkappen mit Dichteinsatz über die zu montierenden Kabel schieben
7. Kabel an den Sicherungsträgern verschrauben
8. Gehäuse-Endkappen wieder auf den Sicherungshalter montieren

Montagehinweis

SINUSLIVE MINI-ANL SICHERUNGSH. SH-150

Best. Nr. 37 97 01

UPGRADE

12/10

1. Gehäuse-Endkappen vom Sicherungshalter abschrauben
2. Gummi-Dichtringe von den Sicherungsträgern abnehmen
3. Mini-ANL Sicherung an den Sicherungsträgern verschrauben
4. Sicherungsträger mit montierter Sicherung durch das Gehäuse führen (Nut und Steg an den Trägern und am Halter beachten)
5. Gummi-Dichtringen wieder auf die Sicherungsträger montieren
6. Gehäuse-Endkappen mit Dichteinsatz über die zu montierenden Kabel schieben
7. Kabel an den Sicherungsträgern verschrauben
8. Gehäuse-Endkappen wieder auf den Sicherungshalter montieren