

# eurolite®

## Floorstands



### Bestimmungsgemäße Verwendung



#### ACHTUNG!

Die maximal zulässige Belastung darf nicht überschritten werden!



#### ACHTUNG!

Der Schwerpunkt der Last muss immer mittig angebracht werden!

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät nicht berührt oder umgestoßen werden kann. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Geräts aushalten kann.



#### ACHTUNG!

Montieren Sie den Scheinwerfer über die Schraube. Bitte beachten Sie auch die Installationshinweise auf dem Scheinwerfer  
Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher befestigt wird.



Das Gerät darf nur auf den Boden gestellt werden.

### Technische Daten

	5900698A/B FS-1	5900698D/E FS-2	5900698G/H FS-3
Max. Last WLL (2-fach):	20 kg	30 kg	50 kg
Max. Last BGV C1 (4-fach):	10 kg	15 kg	25 kg
Montageplatte:	Stärke 2 mm	Stärke 3 mm	Stärke 4 mm
Schraube:	M10 x 25 mm	M10 x 25 mm	M10 x 25 mm
Maße (LxBxH):	215 x 215 x 45 mm	215 x 215 x 45 mm	300 x 300 x 50 mm
Gewicht:	0,15 kg	0,2 kg	0,5 kg