



# Betriebsanleitung Spender für Lufterfrischersprays A1






# Allgemeine Informationen

- Ihr Spender wird mit einem Montage-Kit geliefert (Schraube + Dübel) für eine Befestigung an der Wand.
- Betrieb mit 2 Alkalibatterien LR14 (nicht im Lieferumfang inbegriffen)
- Für die Montage Ihres Spenders benötigen Sie:
  - Bohrmaschine mit einem 6-mm-Durchmesser
  - Bleistift
  - Lineal
  - Wasserwaage
  - Montage-Kit (Schraube und Dübel), welches mit dem Spender geliefert wird




# Montage des Geräts

- Den Deckel des Geräts öffnen.
- Den Spender in einer Höhe von etwa 2,2 m an die Wand halten und die Position markieren.
- An dieser Stelle ein Loch in die Wand bohren, um den Dübel sowie die Schraube anzubringen.



# Erste Anwendung


- Die 2 Batterien in das Gerät einsetzen.
- Ein Spray zur Hand nehmen und die Pumpe betriebsbereit machen. Anschließend das Spray in den Spender einsetzen.
- Die „On/Off“-Taste drücken, um das Gerät einzuschalten.



# Einstellung der Nachfüllzeit des Sprays


Sie können auswählen, wie häufig das Spray nachgefüllt werden soll, indem Sie das Gerät entsprechend programmieren.

- A. Auf die Taste „Mode“ drücken.
- B. Die Häufigkeit kann über den Schalter „Adjust“ eingestellt werden. Sie haben die Wahl zwischen 30, 60 und 90 Tagen. Je nachdem, welche Zeitspanne Sie einstellen, wird das Spray nach 30, 60 oder 90 Tagen leer sein und muss dann nachgefüllt werden.
- C. Die Auswahl durch Drücken der Taste „Enter“ bestätigen.



# Das Gerät auf Ortszeit einstellen

- A. Die Taste „Mode“ drücken.
- B. Die Uhrzeit über die Taste „Adjust“ einstellen.
- C. Durch Drücken auf die Taste „Enter“ bestätigen.





# Tägliche Einsatzdauer des Sprays

Sie können einstellen, wie lange das Gerät jeden Tag eingeschaltet sein soll. Hierfür bitte:

- A. Je nach Bedarf eine Auswahl treffen zwischen 8 Std., 12 Std., 16 Std. oder 24 Std. durch Drücken der Taste „Adjust“.
- B. Ihre Auswahl über die Taste „Enter“ bestätigen.


**8hr / 12hr / 16hr / 24hr ?**



# Einstellung der Uhrzeit, zu welcher das Gerät sich einschalten soll

Wenn Sie ausgewählt haben, dass das Spray 8 Std., 12 Std. oder 16 Std. eingeschaltet sein soll, müssen Sie jetzt die Uhrzeit einstellen, zu welcher sich das Gerät jeden Tag einschalten soll:

- A. Wählen Sie die Uhrzeit über die Taste „Adjust“ aus.
- B. Zum Bestätigen auf die Taste „Enter“ drücken.




# Einstellung des Wochentags

Um die Funktionsweise des Sprays zu optimieren, muss ein Wochentag eingestellt werden.

Hierfür:


- A. Die Taste „Mode“ drücken.
- B. Das Wochentag-Menü über die Taste „Adjust“ aufrufen und einen Tag auswählen.
- C. Die Auswahl über die Taste „Enter“ bestätigen.



# Auswahl der Betriebstage des Geräts

Die Funktionsweise des Geräts kann optimiert werden, indem Sie die Wochentage auswählen, an denen das Gerät eingesetzt werden soll.

- A. Den jeweiligen Wochentag über die Taste „Adjust“ auswählen, an dem das Spray eingeschaltet sein soll oder nicht (On / Off). Die Auswahl für die gewünschten Tage durch die Taste „Enter“ bestätigen .
- B. Sobald Sie die Auswahl für die einzelnen Wochentage getroffen haben, die Auswahl durch die Taste „Enter“ bestätigen.



<b>Mo</b>	Lun - Mo - Lun - Seg - Lu - ma - ma - Δευτ. - Pon. - Πη - Po - Po - H • E • Πηmd • P	<b>Fr</b>	Ven - Fr - Ven - Sex - Vi - pe - fr - Παρ. - Πι. - ΠΤ - Ρά - Ρι - Ρ - R - Ρεκιδ • Ρη
<b>Tu</b>	Mar - Di - Mar - Ter - Ma - ti - ti - Τρ. • Wt. • BT - Út - Út - K - T • O • A	<b>Sa</b>	Sam - Sa - Sab - Sab • Sa - la - la • Σαβ. • Sob. • CE • So • So • Sze • L • S • Š
<b>We</b>	Mer - Mi - Mer - Qua • Mi - ke - on - Τετ. - Śr. - CP - Śt - Śt - Sze - K - T - T	<b>Su</b>	Dim - So - Dom • Dom • Do - su - ab • Kup. • Niedz. - BC - Ne - Ne - V - P - Sv - S
<b>Th</b>	Jeu - Do - Gio - Qui - Ju - to - to - Πευ. • Czw. • 4T - Ćt • Śt • Cs • N • C • K		



**SCA**  
*Care of Life*

