


Bedienungsanleitung *LivingColors* Micro



Erste Schritte mit Ihrer *LivingColors*

Auspacken und Aufbaueng

Nach dem Auspacken einer *LivingColors* müssen Sie lediglich das Kabel an der Rückseite des Produkts einstecken und eine Verbindung zur Stromversorgung herstellen. Danach kann es sofort losgehen!



Schritt 1: Stellen Sie die *LivingColors* am gewünschten Ort auf eine gerade und stabile Fläche, und richten Sie sie zur Wand.

Schritt 2: Stecken Sie das Kabel in die Rückseite des Produkts.


Schritt 3: Verbinden Sie die *LivingColors* mit der Stromversorgung.



Grundlegende Funktionen


Ein-/Ausschalten der *LivingColors*:

Sie können die *LivingColors* ein- oder ausschalten, indem Sie die Taste "I/O" auf der Rückseite des Produkts drücken oder einfach eine Farbe auf dem Farbstreifen auswählen. Wenn Sie die *LivingColors* ausschalten, startet sie beim nächsten Einschalten mit Ihrer letzten Einstellung.



Farbauswahl:


Um die Farbe der *LivingColors* Ihrer Stimmung anzupassen, berühren Sie einfach die entsprechende Farbe auf dem Farbstreifen.




Erweiterte Funktionalität

Automatischer Farbwechselmodus:

Sie können die *LivingColors* so einstellen, dass sich die Farben automatisch ändern. Halten Sie die "I/O"-Taste auf der Rückseite des Produkts 5 Sekunden lang gedrückt. Die *LivingColors* beginnt nun, durch die Farben zu wechseln.



Zum Beenden des automatischen Farbwechselmodus drücken Sie einfach die "I/O"-Taste, um das Produkt auszuschalten. Sobald Sie eine Farbe auswählen, wird die Leuchte wieder eingeschaltet. Der automatische Farbwechselmodus ist nun beendet.



Problemlösung

Setzen Sie die Leuchte zurück, indem Sie die Verbindung zur Stromversorgung trennen. Stecken Sie die Leuchte nach 30 Sekunden wieder ein.

