





# Sonnen- und Dämmerungssensor



Ein Lichtleiter mißt sowohl die einfallenden Sonnenstrahlen als auch den Dämmerungszustand am Abend. Bei intensiver Sonneneinstrahlung senkt sich der Rollladen bis zum Sensor. Bei Dämmerungsfunktion wird der Befehl zum Senken bei Erreichen der Dämmerung gegeben. Die Werte für den gewünschten Sonnen- bzw. Dämmerungszustand können über Justierschrauben und mit Hilfe entsprechender Symbole am Gerät verändert werden.



**Anschluß:** Über die entsprechende Buchse am Gerät (Rollotron, Modi, Troll 50, Troll SD). Sensor kann an jeder Stelle der Fensterscheibe angedrückt werden. (Anschluß und Funktion siehe auch Bedienungsanleitung des Gerätes.)

## Lösen des Sensors von der Scheibe:

NICHT AM KABEL ZIEHEN.

Mit Hilfe des Ziehnippels von der Scheibe lösen.