

Conrad Bestell-Nr. 658341 WO Gleisreinigungs-Set (NOCH Nr. 95970 / Woodland Nr. TT4550)



- Komplettsystem zur Reinigung von O-, H0- und N-Gleisen
- Reinigt schwer zu erreichende Stellen, einfache Handhabung
- Inhalt: Reinigungsstab mit Reinigungskopf, 4 Reinigungs-Pads, 4 Pflege-Pads und 8 Polier-Pads
- Die verschiedenen Reinigungs-Pads und die Reinigungsflüssigkeit gibt es auch zum Nachrüsten.
- Die Verpackung ist ideal, um die Gleisreinigungs-Produkte zu lagern.

Sicherheitshinweise:

Modellbauartikel, kein Spielzeug!

Model building item, not a toy! Not suitable for children under 14 years!

Article de modélisme. Ceci n'est pas un jouet.

Articolo di modellismo, non è un giocattolo!

Artículo para modelismo ¡No es un juguete!

Artigo para modelismo. Este artigo não é um brinquedo!

V'ryobek ur`cen'y pro modelá`re, nejdná se o hra`cku!

Modelbouwartikel, geen speelgoed!



Reinigungsstab (Rail Tracker Handle): Für schwer zu erreichende Stellen auf der Anlage. Befestigen Sie den Reinigungskopf auf dem Reinigungsstab und reinigen Sie damit die schmalen Stellen zwischen Gebäude, in Tunnel, unter Brücken und Stromleitungen.

Reinigungskopf (Rail Tracker): Dient als Halterung für Gleisreinigungs- und Pflege-Pads. Nimmt jeweils zwei Pads auf, kann fest einrasten oder sich drehen, um damit an den Schienen entlang zu fahren. Der Reinigungskopf lässt sich auch als Reinigungsblock verwenden.

Reinigungs-Pad (Rescue Pad): dunkelgrau, entfernt starken Schmutz. Die Seite mit den Führungsrillen reinigt die Schienen, die glatte Seite beseitigt kleine Unebenheiten und reinigt Weichen und Kreuzungen.

Pflege-Pad (Maintenance Pad): hellgrau, beseitigt Ruß, Oxidationsspuren und leichte Verunreinigungen, um beste Leitfähigkeit zu erreichen. Die Seite mit den Führungsrillen folgt dem Gleisverlauf automatisch und reinigt die Schienen. Die glatte Seite beseitigt kleine Unebenheiten und reinigt Weichen und Kreuzungen.

Reinigungsflüssigkeit (Clean Track Solution): Beseitigt Öl, Schmutz und Ruß auf den Schienen und sorgt dadurch für eine bessere Leitfähigkeit; unbedenklich für die Modell-Landschaft, ungiftig und wasserlöslich.

1. Tränken Sie ein Reinigungs-Pad, ein weiches Tuch oder ein Wattestäbchen mit der Reinigungsflüssigkeit.
2. Wischen Sie leicht über die Schienen, um Öl und Ruß zu entfernen.
3. Nach der Reinigung der Gleise wischen Sie diese mit einem Polier-Pad oder einem weichen, sauberen Tuch über die Schienen, um die Gleise zu trocknen und eine optimale Leitfähigkeit zu gewährleisten.

Polier-Pad (Cleaning Pad): dunkelbrauner Filz, für die Nassreinigung mit Reinigungsflüssigkeit zu verwenden, entfernt Öl, Ruß und Staub von den Gleisen.

Polier-Pad (Finishing Pad): weißer Filz, zum Abtrocknen der Gleise, zu verwenden nach der Reinigung mit Reinigungsflüssigkeit auf einem Reinigungspad. Entfernt alle Rückstände von den Schienen und bereitet sie auf den Bahnbetrieb vor.