

FUBE50020

Proximity Schlüssel

Der Proximity-Schlüssel ist ein optionales Zubehör zum berührungslosen (Scharf-/Unscharf-) Schalten von Alarmzentralen und ersetzt die Code-Eingabe. Damit erfolgt die eindeutige Authentifizierung des Benutzers an der Alarmanlage.

Einfache Bedienung:

Zum Aktivieren oder Deaktivieren hält man den Chip einfach vor die Zentrale bzw. das Bedienteil. Der Benutzer muss sich keinen PIN-Code mehr merken, was die Berechtigung (Authentifizierung) an der Anlage deutlich erleichtert. Er dient zum einfachen, komfortablen Aktivieren und Deaktivieren der ABUS Alarmanlagen Secvest 2WAY und Terxon.

Installation und Programmierung:

Der Chipschlüssel wird in die Alarmzentrale eingelernt, die Programmierung der Berechtigung erfolgt dann direkt an der Zentrale. Die Spannung für die Code-Übertragung erhält der Proximity-Schlüssel durch das Funkfeld des Empfängers, er benötigt keine eigene Batterie.



Produktbesonderheiten:

- Zum Aktivieren/Deaktivieren der Secvest 2WAY und Terxon
- Ohne Code-Eingabe – Kein „PIN-Code-Vergessen“ mehr
- Einfach vor die Zentrale oder das Bedienteil halten
- Funktioniert völlig berührungslos
- Mehrere Chipschlüssel einlernbar

FUBE50020

Proximity Schlüssel

Technische Daten

Abmessungen (HxD) 7,5x34 mm