

# Installationsanleitung Signallampe

## KERN CFS-A03

Version 1.2

01/2013

D




CFS-A03-IA-d-1312

## Konfiguration

Die Ampel **CFS-A03** kann für unterschiedliche Anwendungen angepaßt werden.  
Hierzu wie folgt vorgehen:

Für das Verändern der Anschlüsse müssen die 4 Schrauben an der Bodenplatte gelöst und die Bodenplatte entfernt werden.



Standardverdrahtung  
„Grün“ = Zielgewicht erreicht  
(innerhalb der Toleranz)

**Anschluß „COM1“ nicht verändern!**