



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung Akkus


KERN FOB_A07-A08

Version 1.0

12/2010

D

FOB_A07-A08-IA-d-1010



KERN FOB_A07-A08

Version 1.0 12/2010

Installationsanleitung

Akkus

| Akku | Plattform |
|---------|------------------|
| FOB-A07 | 180 x 170 mm |
| FOB-A08 | 215 x 215 mm (L) |

1 Technische Daten

| Akku | Betriebsdauer | Ladezeit |
|---------|---------------|----------|
| FOB-A07 | ca. 24 h | ca. 8 h |
| FOB-A08 | ca. 30 h | ca. 14 h |

2 Lieferumfang

| Akku | |
|---------|----------------------------|
| FOB-A07 | Akkublock, 7.2 V; 1200 mAh |
| FOB-A08 | Akkublock, 7.2 V; 2000 mAh |

3 Installation Akku:

- ⇒ Waage vom Netz trennen
- ⇒ Wägeplatte entfernen

⇒ An der Unterseite der Waage
Schrauben des Akkufachdeck-
ckels lösen



⇒ Akkufachdeckel abnehmen



⇒ Anschluß des Akkublocks mit
dem Anschluß der Waage zu-
sammenstecken





- ⇒ Akkublock ins Akkufach einlegen
- ⇒ Darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden



- ⇒ Akkufachdeckel wieder festschrauben



- ⇒ Wägeplatte wieder aufsetzen

4 Erstinbetriebnahme

Der Akku wird über das Netzgerät der Waage geladen. Er sollte vor der ersten Benutzung 14 Stunden geladen werden. Betriebsdauer des Akkus siehe Tabelle Kap. 1 – Technische Daten.