

Art. Nr. 0255

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Bitte schalten Sie den Bohrer aus, bevor Sie den Bohrer mit dem Netzgerät verbinden oder trennen.
 2. Gebrauch und Aufbewahrung des Netzgerät nur in trockenen Räumen.
 3. Beim Reinigen des Netzgerätes Netzstecker ziehen.
 4. Schaltet das Netzgerät durch Überlastung aus, immer sofort auch das angeschlossene Elektrogerät abschalten.
 5. Das Netzgerät ist nur für einen Bohrer konstituiert. Verbinden Sie nicht mehr als einen Bohrer.
 6. Nur Bohrer mit einer maximalen Spannung von 15V und einem maximalen Strom von 1.8A verwenden.
 7. Bei Beschädigung der Anschlußleitung dieses Gerätes darf diese nur durch eine vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt ersetzt werden, weil Spezialwerkzeug erforderlich ist.
-