


Batterie- Säureprüfer

Zur Überprüfung des
Ladezustandes der Batterie
Gute. bruchfeste Verarbeitung

Art.-No. 040-T



Batterie- Säureprüfer

Zur Überprüfung des
Ladezustandes der Batterie
Gute. bruchfeste Verarbeitung

Art.-No. 040-T

Bedienungsanleitung:

Prüfer gem. Abbildung zusammenfügen (Gummitelle hierbei anfeuchten). Schlauchspitze in die Batterie leicht eintauchen und nur soviel herausaugen, daß der Schwimmer frei schwimmt. Zustand der Zelle ablesen am Flüssigkeitsspiegel.

Vollgeladene Batterie = gelber Bereich
Halbgeladene Batterie = Weißer Bereich
Leere Batterie = roter Bereich
Achtung ! Batteriepflege !

Zellen laufend überprüfen, daß Platten gut bedeckt sind. Evtl. destilliertes Wasser nachfüllen. Evtl. Oxydation an Batteriepolen entfernen, Pole und Klemmen einfetten. Auf festen Sitz der Batterie-Klemmen achten.