



Lager-/Gebrauchsdauer von Masken und Filtern

Maskenkörper (HM/VM) / Filter	Maximale Lager-/Gebrauchsdauer
Filtrierende HM FFP1/FFP2/FFP3	L: 3 Jahre G: Bis zum Anstieg des Atemwiderstandes bzw. eine Arbeitsschicht
FFP2 D/FFP3 D	L: 3 Jahre G: Bis zum Anstieg des Atemwiderstandes. Bei Bakterien/Sporen/Viren : eine Arbeitsschicht
Maske Serie 4000	L: 3 Jahre G: Austausch bei Wahrnehmung von Geruch/Geschmack des Gefahrstoffs, bzw Bei Anstieg des Atemwiderstandes
HM Maskenkörper Serie 6000	L: 5 Jahre G: 6 Monate
HM Maskenkörper Serie 7000/7500	L: 5 Jahre G: 3Jahre od. bei Beschädigung od Verschleiß Ventile : 2 Jahre
Vollmasken / Maskenkörper	L: unbegrenzt , Ventile :6 Jahre G: Austausch bei Beschädigung, Verschleiß Ventile, Sprechmembran : 2 Jahre
Partikelfilter Serie 2000, 5000,	L: 3 Jahre G: Bis zum Anstieg des Atemwiderstandes Bei Bakterien/Sporen/Viren : eine Arbeitsschicht
Gasfilter (A,B,E,K)	L (original verpackt): 5 Jahre L (geöffnet): 6 Monate G: Austausch bei Wahrnehmung von Geruch/Geschmack des Gefahrstoffs
Gasfilter AX/AXP3	L: 5 Jahre G: 20 min,40 min,60 min während einer Schicht s. ZH1/701 (BGR 190)
Gasfilter HgP3	L: 5 Jahre G: 50 Stunden