


SE1000 / SE1100 an Secvest 868 / Secvest 2WAY

Verdrahtungsplan / Wiring Diagram / Schéma de câblage / Bedradingschema / Trådføringsplan



Empfohlener Anschlussplan SE1000/1100 an Secvest 868/2Way

Programmierung:

Zone 34(868) / 50(2WAY) -> „SS“ (Schlüsselschalter)

Ausgang 1 -> „Deaktiv Impuls“

Ausgang 2 -> „Aktiv Impuls“

Achtung: Für die Installation an einer Secvest-Zentrale wird eine externe 12V DC Spannungsversorgung benötigt. (z.B. FU3822)

SE1000/1100 an Terxon Mx

Programmierung:

151: Aktiv1 (30)

152: Deaktiv1 (34)

170: Aktiv 1 auf 00

172: Deaktiv1 auf 00

001: Zone auf Schlüsselschalter SS (11)

