



Philips
Fusselrasierer

Entfernt kleine Knötchen

Für alle Kleidungsstücke geeignet
2 Philips AA-Batterien inkl.



GC026/00

Fusselrasierer

Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Der Philips Fusselrasierer ermöglicht es Ihnen, kleine Knötchen ganz einfach und schnell von jeglicher Kleidung zu entfernen. So sehen all Ihre Textilien – vom Pullover bis zur Decke – wieder aus wie neu!

Effektive und schnelle Knötchenentfernung

- Große Klingensoberfläche für größere Bereiche
- Bis zu 8800 Klingenumdrehungen/Min. für eine effektive Entfernung
- Kappe zur Höheneinstellung für empfindliche Kleidungsstücke
- 3 Größen von Löchern im Sieb zur Beseitigung von Knötchen jeder Größe

Einfache Bedienung

- Der Fusselbehälter kann einfach herausgenommen und entleert werden
- Die Reinigungsbürste hilft bei der Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch
- 2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten

PHILIPS

Fusselrasierer

Entfernt kleine Knötchen Für alle Kleidungsstücke geeignet, 2 Philips AA-Batterien inkl.

Besonderheiten

Große Klingenoberfläche



Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.

Scherkopf in speziellem Design

Dank der 3 unterschiedlichen Lochgrößen des Siebs werden alle Größen von Knötchen eingezogen und effektiv vom Stoff entfernt.

8800 Klingenumdrehungen/Min.



Die Klinge dreht sich bis zu 8800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung

Großer, herausnehmbarer Fusselbehälter

Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.

Kappe zur Höheneinstellung

Mit der Höheneinstellung können Sie selbst bei empfindlichen Kleidungsstücken kleine Knötchen entfernen.

Reinigungsbürste



Die Reinigungsbürste hilft bei der mühelosen Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch. Bitte befolgen Sie die im Lieferumfang enthaltene Kurzanleitung, um das Gerät zu reinigen.

2 AA-Batterien inklusive



2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

GC026/00

Daten

Zubehör

- Bürste
- Schutz empfindlicher Textilien

Nachhaltigkeit

- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Technische Daten

- Art der Stromversorgung: 2 AA-Batterien

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x H x L):
12,3 x 5,8 x 8 cm



Ausstellungsdatum
2015-08-19

Version: 8.1.1

EAN: 08 71010 36582 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com