


# LED LENSER®



## Tactical Professional Holster



Item No | Art.-Nr.

**0322** Ø34

**0323** Ø37

<b>Operating instructions</b>	English.....	02-03
<b>Bedienungsanleitung</b>	Deutsch .....	04-05
<b>Mode d'emploi</b>	Français .....	06-07
<b>Instrucciones de uso</b>	Español.....	08-09
<b>Istruzioni per l'uso</b>	Italian .....	10-11

**1. Befestigung des Halters am Gürtel (siehe Abb. 1)**

- Um die korrekte Funktion des Gürtelclips zu gewährleisten, ist dieser zuerst an die jeweilige Gürtelbreite von **25 bis 50 mm** anzupassen (nach dem Entfernen des verschiebbaren Reiters **D** bis zu **60 mm** – wie unter Punkt 3 beschrieben). **Es kann auch an das M.O.L.L.E.-System befestigt werden!**
- Der Halter wird am Gürtel befestigt, indem man beim gleichzeitigen Drücken der Tasten **A** an den Seiten des Gürtelclips zuerst das hintere Metallteil vom Clip **B** abschwenkt.
- Diese hintere Teil **B** schieben Sie anschließend hinter dem Gürtel durch und rasten ihn wieder in der gesicherten Position ein. Beide Riegel **C** müssen dabei sicher einrasten. Die richtige Position des Clips überprüfen Sie durch Ziehen am Halter.
- Sollte sich der Halter am Gürtel frei bewegen oder wegen einer größeren Gürteldicke nicht einrasten, muss die Haltekraft vom Clip der Gürteldicke angepasst werden – wie unter Punkt 2 beschrieben.

**2. Einstellung der Gürteldicke (siehe Abb. 2)**

- Die gewünschte Gürteldicke kann mit Hilfe von Gummieinlagen **F** und dem beigelegten Set von Kunststoffunterlagen **G** eingestellt werden.
- Ist der Gürtel zu dick, können die Gummieinlagen **F** vollkommen entfernt werden. Bei der Anwendung eines sehr dünnen Gürtels können hingegen unter die Gummieinlagen **F** noch eine oder zwei der beigelegten Kunststoffunterlagen **G** platziert werden.

**3. Einstellung der Gürtelbreite (siehe Abb. 3)**


- Mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers lösen Sie die Schraube **E** am beweglichen Reiter **D** und verschieben Sie ihn in eine Position, die der Breite Ihres Gürtels entspricht. In dieser Position fixieren Sie dann den Reiter **D** durch Anziehen der Schraube **E**. **ACHTUNG!** Der Halter ist für die gängigsten Gürteltypen mit einer Breite von **25 bis maximal 60 mm** konstruiert. Bei untypischen – extrem schmalen oder breiten – Gürteln kann es vorkommen, dass der Halter nicht befestigt werden kann. Ebenfalls Gürtel aus zu dünnem oder zu dickem Material können Probleme beim Tragen oder Befestigung des Halters verursachen!

**4. Abnehmen des Halters vom Gürtel**

- Der Halter wird vom Gürtel abgenommen, indem man beide Tasten **A** an den Seiten des Gürtelclips gleichzeitig gedrückt hält, die Riegel **C** löst und den ganzen Vorderteil vom Clip mit dem Holster abschwenkt.

**5. Einstellung der Neigung vom Halter (siehe Abb. 4)**

- Der Halter ermöglicht beim Drehen gegenüber dem Gürtel um 360 Grad eine Einstellung von 16 arretierten Positionen.
- Sollte das Drehen sehr schwer- oder wiederum zu leichtgängig erfolgen, kann man die Widerstandskraft vom drehbaren Mechanismus einstellen. Hierzu können Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Befestigungsschraube **H** leicht lockern oder anziehen, damit die Widerstandskraft Ihren Wünschen entspricht.



# LED LENSER®



## Tactical Professional Holster



Hersteller - Manufactured by

**ZWEIBRÜDER® OPTOELECTRONICS GMBH & CO. KG**

Kronenstr. 5-7  
42699 Solingen  
Germany

Tel. +49 (0)212/5948-0  
Fax +49 (0)212/5948-200

[info@zweibrueder.com](mailto:info@zweibrueder.com)  
[www.zweibrueder.com](http://www.zweibrueder.com)