

Achtung – Hinweis:

Entgegen der in der Bedienungsanleitung unter Punkt 4 getroffenen Aussage:

Das **mitgelieferte** Koaxialkabel an der Buchse „5“(Symbol) und an dem zu schützenden Gerät (Kabel-TV-Anschlussbox, Videorekorder, Fernseher, Kabelmodem) anschließen.

Ist diesem Produkt kein separates Koaxialkabel beigelegt.

Bitte nutzen Sie ein handelsübliches, evtl. bereits vorhandenes Koaxialkabel zum Anschluß.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

The logo for APC (American Power Conversion) is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letters 'A', 'P', and 'C' are connected, with the 'A' and 'P' sharing a common vertical stroke on the left. A small trademark symbol (TM) is located at the top right of the 'C'.

by **Schneider** Electric