



Philips
Radiowecker

Großes Display

Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung



AJ3400

Immer klar, immer pünktlich

mit großem Display

Dieser Philips Radiowecker überzeugt nicht nur durch seinen Klang und seinen Komfort, sondern bietet auch mit digitalem UKW-Tuner nur das Beste vom Radio. Dank des großen Displays sehen Sie die Uhrzeit auf einen Blick, und die integrierte Stromsicherung stellt sicher, dass Sie auch nach einem Stromausfall pünktlich aufwachen.

Mit allen notwendigen Funktionen

- Großes Display für einfache Ablesbarkeit
- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Einfache Bedienung

- Einfache, intuitive Einstellung der Uhr und des Weckers
- Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken
- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

PHILIPS

Besonderheiten

Großes Display

Das große Display ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Bildschirmhalte. Uhrzeit und Weckzeit sind auch aus der Entfernung einfach abzulesen. Somit eignet sich das Gerät auch für ältere oder sehbehinderte Benutzer.

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher




Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebingsender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Einfache Uhreinstellung


Uhrzeit und Alarm sind so einfach einzustellen, dass Sie vielleicht noch nicht einmal die Schnellstartanleitung oder die Bedienungsanleitung benötigen. Sie können die Uhrzeit und den Alarm ganz einfach mithilfe der Bildschirmtasten des Radioweckers einstellen.

Aufwachen mit Radio oder Weckton




Wachen Sie mit Ihrem Liebingsender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Zwei Alarme



Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.


Alarmwiederholung



Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion

ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

Sleep-Timer



Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 1 Std.), und wählen Sie den Sender aus, den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das Philips Radio spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen Ihres Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

Batterie-Sicherung

Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

Daten

Uhr

- Typ: Digital
- Anzeige: LED
- Zeitformat: 24h

Wecker

- Anzahl Alarmer: 2
- Alarmquelle: Summer, UKW-Radio
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 9 min
- 24-Stunden-Alarmrückstellung
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW
- UKW-Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Anzahl voreingestellter Sender: 10 UKW
- Antenne: UKW-Antenne

Komfort

- Anzeigehelligkeit: Hoch/Niedrig

Ton

- Sound System: mono

- Ausgangsleistung (RMS): 400 mW
- Lautstärkeregelung: digital

Leistung

- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss
- AC-Eingangsleistung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Betriebs-Stromverbrauch: 1,2
- Standby-Stromverbrauch: <1 W
- Batterietyp: AAA
- Anzahl der Batterien: 2

Abmessungen

- Verpackungsart: D-Box
- Produktmaße (B x T x H): 191 x 103 x 69,5 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 234 x 74 x 110 mm
- Produktgewicht: 0,33 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,4 kg

Zubehör

- AC/DC-Adapter
- Kurzanleitung
- Garantie: Garantiekarte



Ausstellungsdatum
2014-08-28

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 98226
EAN: 08 71258 16693 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com