

PERIBOARD-509/510/709/710PLUS DE

Benutzerhandbuch - Deutsch

Einleitung

Mit dem PERIBOARD hat man eine flexible, und bequeme kabellose Umgebung durch das Design. PERIBOARD bietet eine zuverlässige 2.4GHz Funkverbindung, niedrige Empfangsstörung, eine Signal-übermittlung mit Kugelcharakteristik und eine Empfangs-reichweite bis zu 10 Meter. (PERIBOARD-709/710PLUS)

Das PERIBOARD ist eine ideale Lösung für Heim und Mobile Anwendungen. Es lässt sich einfach installieren und kann mit Digitale Multimedia Anwendungen, Media Center PCs, Heim-Kino PCs, Internet TV, und Car PCs genutzt werden.

System Voraussetzungen:

- Betriebssysteme: Microsoft Windows ME/XP/Vista/7
- 1 x freier USB Port

Achtung

- Im normalen PC Setup, ist die "Num Lock" Taste aktiviert. Bitte deaktivieren Sie die "Num Lock" Taste per Tastendruck. Drucken Sie dazu die blaue "Num Lock" Taste an der Tastatur.
- Bitte beachten Sie das Sie die Batterien ordnungsgemäß einlegen um Schäden oder ein Defekt der Tastatur zu verhindern. (PERIBOARD-709/710PLUS)

Die folgende Schritte helfen Ihnen beim Verbundsaufbau

Tastatur Installation (PERIBOARD-709/710PLUS)

1. Schalten Sie Ihren PC ein.
2. Legen Sie die 2*AAA Batterien ein.
3. Stecken sie den USB Receiver in einem freien USB-Anschluß.
4. Das Gerät sollte nun automatisch vom PC erkannt werden und funktionsbereit sein.
5. Sollte das Gerät nicht funktionieren, wiederholen Sie bitte die Installation mit Schritt 1