



QIVICON ZigBee[®]-Funkstick

Bedienungsanleitung


Zu Ihrer Sicherheit.

- Ihr QVICON ZigBee[®]-Funkstick darf nur von autorisiertem Service-Personal repariert werden. Öffnen Sie niemals selbst Ihren QVICON ZigBee[®]-Funkstick.
- Schützen Sie Ihren QVICON ZigBee[®]-Funkstick vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen und benutzen Sie den QVICON ZigBee[®]-Funkstick nicht in Feuchträumen (z. B. im Bad) oder in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Schließen Sie Ihren QVICON ZigBee[®]-Funkstick nur an die dafür vorgesehenen USB-Steckplatz Ihrer QVICON Home Base an.
- Reinigen Sie Ihren QVICON ZigBee[®]-Funkstick mit einem weichen trockenen Antistatiktuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Hinweis: Hier genannte Warenzeichen oder Handelsnamen dienen der Kennzeichnung der Bedienschritte und bedeuten nicht, dass sie frei verfügbar sind. Sie sind in jedem Fall Eigentum des entsprechenden Inhabers der Rechte. ZigBee[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der ZigBee[®] Allianz.

Installation.


Das Einstecken Ihres ZigBee[®]-Funksticks ist in wenigen Schritten erledigt.



1. Trennen Sie Ihre QIVICON Home Base vom Stromnetz.
2. Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung Ihrer QIVICON Home Base ab.

Tipp: Zum einfachen Entfernen der Abdeckung halten Sie Ihre QIVICON Home Base mit der einen Hand fest und ziehen Sie die Abdeckung mit der anderen Hand in Pfeilrichtung ab.

3. Stecken Sie Ihren ZigBee[®]-Funkstick in einen freien USB-Steckplatz Ihrer QIVICON Home Base ein.



Hinweis: Sollte die Verwendung einer USB-Verlängerung erforderlich sein, darf diese höchstens 3 m lang sein.

4. Verbinden Sie Ihre QIVICON Home Base wieder mit dem Stromnetz und warten Sie den Startvorgang ab. Der ZigBee[®]-Funkstick ist bereit, wenn die Leuchtanzeige am ZigBee[®]-Funkstick leuchtet.
5. Setzen Sie die Gehäuseabdeckung wieder auf Ihre QIVICON Home Base auf.
6. Melden Sie sich auf <http://www.qivicon.de> an und folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten.

Tipp: Die ausführliche Bedienungsanleitung Ihrer QIVICON Home Base bietet detaillierte Informationen und Hilfestellungen bei technischen Problemen. Besuchen Sie die QIVICON Supportseite <http://www.qivicon.de/support>.

Technische Daten.

Modell:	QIVICON ZigBee®-Funkstick
Anschluss:	USB 2.0, Typ A Stecker
Funkschnittstelle:	ZigBee® 2,4 GHz ISM Band digital direct sequence spread spectrum transceiver, IEEE 802.15.4
Versorgungsspannung:	5V, über USB-Steckplatz
Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +85 °C; bei 10 % bis 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Abmessungen (L x B x H):	82 mm x 26 mm x 8,5 mm
Gewicht:	16 g
Zulassung:	CE-Zertifizierung entsprechend R&TTE-Richtlinie, zugelassen für Bundesrepublik Deutschland
Voraussetzung:	Nur für den Betrieb mit der QIVICON Home Base geeignet.



ZigBee®

Certified product

CE-Zeichen.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinien:

1999/5/EG (Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität) sowie

2011/65/EU (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten).




Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG, Products & Innovation,
CE-Management, Postfach 1227, 48542 Steinfurt

Entsorgung.



Hat Ihr QIVICON ZigBee[®]-Funkstick ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof).

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll

zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Hinweis für den Entsorgungsträger: Das Datum der Herstellung ist auf dem Typenschild in der Seriennummer an Position 3 und 4 nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.

Bedienungsanleitung
für QIVICON ZigBee®-Funkstick,
Stand 09/2013

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

Besuchen Sie uns im Internet:

www.qivicon.de