

Logitech®

Wireless Touch Keyboard K400 Plus

Komfortable Steuerung Ihres mit dem Fernseher verbundenen Computers

- 10 Meter* kabellose Reichweite
- Vertraute Tastenanordnung mit Multimedia-Tasten
- Kabellose Unifying-Verbindung
- 18 Monate** Batterielebensdauer

Genießen Sie die komfortable Steuerung Ihres mit dem Fernseher verbundenen Computers mithilfe der Logitech® Wireless Touch K400 Plus. Sehen Sie sich Videos an, surfen Sie im Internet, chatten Sie mit Freunden und vieles mehr – ohne von Ihrer Couch aufstehen zu müssen. Dank der All-in-one-Tastatur mit Touchpad gehören Kabelgewirr und Komplikationen mit mehreren Geräten der Vergangenheit an und die kabellose Reichweite von 10 Metern* sorgt dafür, dass Sie Ihre Unterhaltung unterbrechungsfrei genießen können. Mit den komfortablen und leisen Tasten und dem großen Touchpad navigieren Sie mühelos durch Ihr Entertainment. Selbst das Einrichten ist ein Kinderspiel dank des winzigen Plug&Play-Unifying-Empfängers. Bei einer Batterielebensdauer von 18 Monaten** werden Sie völlig vergessen, dass die Tastatur überhaupt von Batterien gespeist wird.



* Die kabellose Reichweite ist von Betriebsumgebung und Computerkonfiguration abhängig.
** Basierend auf bis zu zwei Stunden Tippen am Tag. Die tatsächliche Batterielebensdauer variiert je nach Nutzung des Geräts, den Einstellungen und Umgebungsbedingungen.

Wireless Touch Keyboard K400 Plus

Verpackung

	Hauptpaket	Hauptkarton
Teilenummer EMEA	Mehrere	-
Strichcode	Mehrere (EAN-13)	Mehrere (EAN-14)
Gewicht	465,00 g	5.100,00 g
Länge	37,00 cm	37,90 cm
Breite	3,10 cm	17,10 cm
Höhe/Tiefe	15,30 cm	32,10 cm
Volumen	1,755 dm ³	0,0208 m ³
1 Hauptpaket	1	-
1 Zwischenpaket	0	-
1 Hauptkarton	10	1
1 Palette EURO	780	78
1 Container 20 Fuß	14.280	1428
1 Container 40 Fuß	29.400	2940
1 Container 40 Fuß HQ	33.600	3360

Inhalt

- Kabellose Tastatur mit Touchpad
- Unifying Nano-Empfänger
- 2 Batterien vom Typ AA (bereits eingelegt)
- Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Herstellergarantie und Produktsupport

Systemvoraussetzungen

- Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 oder höher
- Android™ 5.0 oder höher
- Chrome OS™
- USB-Anschluss

Weiß

920-007128 Deutsch
 920-007130 Französisch
 920-007132 Belgisch
 920-007134 Schweizerisch
 920-007136 Italienisch
 920-007138 Spanisch
 920-007142 Nordische Länder
 920-007144 Englisch (GB)
 920-007146 US International
 920-007148 Russisch
 920-007150 Türkisch

Dunkelgrau

920-007127 Deutsch
 920-007129 Französisch
 920-007131 Belgisch
 920-007133 Schweizerisch
 920-007135 Italienisch
 920-007137 Spanisch
 920-007139 Portugiesisch
 920-007141 Nordische Länder
 920-007143 Englisch (GB)
 920-007145 US International
 920-007147 Russisch

920-007149 Türkisch
 920-007151 Tschechisch
 920-007153 Arabisch
 920-007155 Hebräisch
 920-007157 Ungarisch
 920-007161 Bulgarisch

