

**Ein- und Ausschalten:**

Durch Drücken des Druckschalters wird Ihre CT31105 eingeschaltet, beim zweiten Drücken ist die Leuchte gedimmt, beim dritten Drücken ist die Leuchte ausgeschaltet.

Achtung:

Verbrauchte Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden. Akkuleuchten müssen regelmäßig, auch bei Nichtbenutzung rechtzeitig aufgeladen werden (spätestens alle 6 Monate)

Dimm-Funktion:

Schalten Sie Ihre CT31105 ein.
Betätigen Sie den Druckschalter erneut um die Leuchte zu dimmen.

Akkuzustand/Ladefunktion:

Auf der Seite befindet sich die Ladebuchse.
Caterpillar ist sehr umweltbewusst und ermöglicht es die CT31105 mit jedem handelsüblichen USB Ladegerät mit Micro-USB Port aufzuladen. Wir empfehlen Ihnen das hochwertige beigelegte USB Ladekabel von Caterpillar zu verwenden.

Sicherheitshinweis:

Ihre CT31105 ist besonders hell. Richten Sie daher niemals absichtlich den Lichtstrahl in Ihre eigenen oder die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu Schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Direkter Augenkontakt mit dem Lichtstrahl kann zu Blenderscheinungen führen.

Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer der Vorschriften für Laserstrahlung zu unterweisen.

Haftungsausschluss:

Die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung dieses Produktes können von der Goeke Intermedia GmbH nicht überwacht werden. Daher übernimmt die Goeke Intermedia GmbH keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verpflichtung von Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert unserer unmittelbar an dem Ereignis beteiligten Warenmenge. Es gelten die üblichen Gewährleistungsbedingungen. So darf das Produkt nur ordnungsgemäß verwendet und nicht weiter geöffnet werden als vorgesehen.

Goeke Intermedia GmbH
Wilmerstraße 24
48282 Emsdetten
+49 (0) 2572 9865 228
info@goeke-intermedia.de

