

Heizkörperthermostat

Artikel-Nr.: 140280



Produkteigenschaften

- Ersetzt herkömmliche Thermostate und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen
- Bis zu drei einstellbare Heizprofile: Die Raumtemperatur lässt sich zeitgesteuert regulieren (bis zu 6 Heizphasen pro Tag mit individuell einstellbarer Temperatur)
- In Verbindung mit dem Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch wird die Temperatur automatisch abgesenkt, sobald ein Fenster geöffnet wird
- Sichere Installation: Die Metallmutter sichert einen festen Sitz an allen gängigen Heizkörpern
- Einfache Montage: ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage
- Manuelle Bedienung: Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion (schnelles Aufheizen des Heizkörpers) direkt am Gerät möglich

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Stromaufnahme	120 mA (max.)
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	58 x 71 x 97 mm
Gewicht	205 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m
Anschluss	M30 x 1,5 mm

Logistische Daten

Artikelnummer	140280
EAN-Code	4047976402809
Kurzbezeichnung	HMIP-eTRV
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm

Lieferumfang

Homematic IP Heizkörperthermostat
Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL)
Stößelverlängerung Danfoss RAV
Stützring
Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm und Mutter M4
1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)
Bedienungsanleitung