

Pro Lampe, Leuchte oder Controller kann nur eine Fernbedienung angelernt werden. Aktivieren Sie den Stromanschluss der Geräte, die Sie in einer gemeinsamen Gruppe anlernen möchten. Alle anderen Geräte sollten solange nicht ans Stromnetz angeschlossen sein oder sich außerhalb der Reichweite befinden. Halten Sie die gewünschte Gruppentaste 1-6 längere Zeit fest, bis die Lampen oder Leuchten ausgehen. Dieses sind nun innerhalb einer Gruppe angelernt und mit der Fernbedienung fest verbunden.

Belegen Sie so nach Bedarf die einzelnen Gruppentasten. Achten Sie darauf, dass Geräte, die nicht in einer anderen Gruppe angelernt werden sollen, vom Stromnetz getrennt sind. Jedes Gerät kann nur einer Gruppentaste zugeordnet werden.

#### 10.2. Belegung der Gruppentasten 1-6 ändern

Zum Ändern von Gruppen bei gleicher Fernbedienung aktivieren Sie die Stromzufuhr der Geräte, die Sie auf eine neue Gruppentaste anlernen möchten. Alle anderen Geräte sollten solange vom Stromnetz getrennt sein. Halten Sie nun die gewünschte Gruppentaste 1-6 längere Zeit fest, bis die Lampen oder Leuchten aus gehen. Dieses sind nun auf die neue Taste angelernt.

#### 10.3. Ablernen der Geräte von einer Fernbedienung

Falls Sie eine andere Fernbedienung einsetzen möchten, ist zuvor das Gerät von der Fernbedienung abzulernen. Hierzu ist es notwendig, das Gerät wieder in den Werkzustand durch 3-maliges kurzes An-/Ausschalten der Stromzufuhr zurückzusetzen.

**Wichtiger Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass damit auch alle anderen Werkseinstellungen zurückgesetzt werden und das Systempasswort via APP neu anzulernen ist!

#### 10.4. Mehrere Fernbedienungen in einem System verwenden

Pro Lampe, Leuchte oder Controller kann nur eine Fernbedienung angelernt werden. Wollen Sie mehrere Fernbedienungen in einem System verwenden, so ist festzulegen, welche Fernbedienung für welche Geräte eingesetzt werden soll. Stellen Sie beim Anlernen der jeweiligen Fernbedienung sicher, dass nur solche Geräte in Reichweite befindlich sind und über einen Stromanschluss verfügen, die auch angelernt werden sollen.

#### 10.5. Sperrung einer Fernbedienung

Falls Sie eines oder mehrere Geräte **nicht** mit einer Fernbedienung nutzen wollen, können Sie diese Geräte grundsätzlich gegen den Zugriff durch Fernbedienungen sperren. Dies könnte z.B. nützlich sein, wenn eine wechselseitige Nutzung zwischen APP und Fernbedienung ausgeschlossen werden soll oder wenn andere Nutzer (z.B. Nachbarn) mit fremden Fernbedienungen keinen Zugriff auf diese Geräte haben dürfen.

Richten Sie die Sperrung ein, indem Sie unter „Räume“ das betreffende Gerät aussuchen und mit Klick auf den Zeichenstift in den Konfigurationsmodus wechseln. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und wählen Sie „Erweiterte Einstellungen“.