


# Parrot<sup>®</sup>

## FPV PACK



QUICK START GUIDE

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

GUÍA DE UTILIZACIÓN RÁPIDA

SCHNELLSTART-ANLEITUNG



GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDO

BEKNOPTE GEBRUIKSHANDLEIDING


GUIA DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA


دليل المستخدم المختصر

# ÜBERSICHT ÜBER IHRE PARROT BEBOP 2



# ÜBERSICHT ÜBER DEN PARROT SKYCONTROLLER 2






In die Direktansicht oder  
Immersivansicht wechseln

Kameraausrichtung  
einstellen


USB-Anschluss



Vertikale  
Ausrichtung  
der Kamera

Anzeigemodus in der  
App ändern

# ÜBERSICHT ÜBER DIE PARROT COCKPITGLASSES



Schubfach für das  
Smartphone

Die Parrot Cockpitglasses werden mit dem Parrot Skycontroller oder dem Parrot Skycontroller 2 verwendet. Die Parrot Cockpitglasses sind mit folgenden Telefonen kompatibel:

- Samsung Galaxy S®7
- Samsung Galaxy S®6
- Samsung Galaxy S®5
- Samsung Galaxy Note®5
- Samsung Galaxy Note®4
- Samsung Galaxy Note®3
- Nexus 5
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- LG G4
- LG G3
- HTC One M8

**⚠** Lassen Sie die Parrot Cockpitglasses niemals in der Sonne liegen, wenn Sie sie nicht benutzen. Dies könnte Ihr Telefon beschädigen.

# VOR DEM START

 Lesen Sie bitte vor jeder Nutzung den Absatz **Akku** in der Rubrik **Allgemeine Informationen**.

## AUFLADEN DES AKKUS DER PARROT BEBOP 2

1. Adapter (mitgeliefert) entsprechend Ihrem Land auswählen und mit dem Ladegerät verbinden.
2. Das Ladekabel (mitgeliefert) mit dem Ladegerät verbinden.
3. Die Batterie mit dem Ladekabel verbinden und das Ladegerät in die Steckdose stecken.


Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot auf und wechselt auf grün, sobald die Batterie vollständig aufgeladen wurde. Die Ladezeit der Batterie beträgt ungefähr 55 Minuten. Die Flugzeit beträgt ungefähr 25 Minuten.

## AUFLADEN DES AKKUS DER PARROT SKYCONTROLLER 2

1. Wählen Sie den (mitgelieferten) Adapter entsprechend Ihres Landes und befestigen Sie ihn am Ladegerät.
2. Verbinden Sie den Akku des Parrot Skycontroller 2 mit dem (mitgelieferten) Ladegerät, schließen Sie dann das Ladegerät an die Netzsteckdose an. Die Ladezeit beträgt etwa 1Std.40Min. für eine Nutzungsdauer von 4 Stunden.


## DIE PROPELLER ANBRINGEN

Die Propeller anbringen, dann am Motor der Parrot Bebop 2 blockieren, wie in Abbildung 1 dargestellt. Dafür das mitgelieferte Montagewerkzeug (Abbildung 2) für die Propeller verwenden.



## DIE BATTERIE EINSETZEN

Die Batterie der Parrot Bebop 2 einschieben, bis ein Klicken zu hören ist. Der Riegel an der Rückseite der Batterie muss sich in der unteren Position befinden (Abbildung 3).



## HERUNTERLADEN DER APP FREEFLIGHT PRO

Verbinden Sie sich mit dem App Store® oder Google Play™ und laden Sie die kostenlose App FreeFlight Pro auf Ihr Smartphone oder Ihr Tablet herunter.


# VERBINDUNG ZUR PARROT BEBOP 2 HERSTELLEN

## PARROT SKYCONTROLLER 2 MIT DER PARROT BEBOP 2 VERBINDEN


1. Stellen Sie die Parrot Bebop 2 auf eine flache Oberfläche.
2. Schalten Sie Ihre Drohne ein.
3. Drücken Sie den Knopf ON/OFF des Parrot Skycontroller 2, um ihn einzuschalten.
4. Warten Sie, bis die grüne Leuchtanzeige dauerhaft leuchtet.
  - > Sie sind mit der Drohne verbunden und können sie steuern.

## VERBINDUNG IHRE SMARTPHONES MIT DEM PARROT SKYCONTROLLER 2


1. Schrauben Sie die Smartphone-Halterung an den Parrot Skycontroller 2.



- 💡 Sie können die Halterung drehen, um sie den Maßen Ihres Smartphones anzupassen. Hierzu drücken Sie darauf und drehen Sie sie nach rechts.




2. Drücken Sie auf den Knopf an der rechten Seite der Halterung, um sie vollständig zu öffnen.
3. Legen Sie Ihr Smartphone auf die Halterung.
4. Spannen Sie Ihr Smartphone fest in die Halterung.




5. Verbinden Sie Ihr Smartphone über sein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Parrot Skycontroller 2.
  - Die App FreeFlight Pro startet automatisch. Sie sind verbunden.

# VERWENDUNG DER PARROT COCKPITGLASSES MIT EINEM PARROT SKYCONTROLLER 2


1. Verbinden Sie sich mit dem App Store® oder Google Play™ und laden Sie die kostenlose App FreeFlight Pro herunter.
2. Verbinden Sie Ihren Parrot Skycontroller 2 mit Ihrer Drohne.
3. Ziehen Sie das Schubfach der Parrot Cockpitglasses heraus.




4. Öffnen Sie das Schubfach.
5. Führen Sie das USB-Kabel Ihres Smartphones durch die Öffnung des Schubfachs.



6. Schließen Sie das eine Ende des USB-Kabels Ihres Smartphones an den Parrot Skycontroller 2 an und das andere Ende an Ihr Smartphone.  
➤ Die App FreeFlight Pro startet automatisch auf Ihrem Smartphone.
7. Gehen Sie in der App FreeFlight Pro in **Fly & Film** und klicken Sie auf .  
➤ Der FPV-Modus startet auf Ihrem Smartphone.
8. Richten Sie Ihr Smartphone auf der gestrichelten Markierung mittig aus und positionieren Sie es im mittleren Teil des Schubfachs.



9. Schließen Sie das Schubfach wieder und schieben Sie es in die Parrot Cockpit glasses.



10. Passen Sie das Kopfband der Parrot Cockpitglasses an Ihren Kopf an.

**Hinweis:** verwenden Sie den Parrot Skycontroller 2 zur Änderung der Einstellungen der App FreeFlight Pro, wenn Sie die Parrot Cockpitglasses tragen.

## STARTEN

Drücken Sie auf den Knopf  des Parrot Skycontroller 2.

- Die Parrot Bebop 2 hebt ab, stabilisiert sich 2 Meters über dem Boden und wartet auf Steuerungsbefehle.


## FPV

Verwenden Sie den Modus Direktansicht, um während des Tragens der Parrot Cockpitglasses über die Kamera Ihres Smartphones zu sehen.

Drücken Sie den rechten Auslöser des Parrot Skycontroller 2, um von der immersiven Ansicht zur Direktansicht zu wechseln.

Es gibt in der FreeFlight Pro Applikation verschiedenen Anzeigemodi:

- **Radar:** Informationen über den Standort Ihrer Parrot Bebop 2.
- **Telemetrie:** Entfernung zwischen dem Benutzer und der Parrot Bebop 2, Höhe der Parrot Bebop 2...
- **Vollbild:** Video Übertragung der Kamera der Parrot Bebop 2 ohne andere Information.



# STEUERN


## LINKER JOYSTICK



**Nach oben  
fliegen**



**Nach unten  
fliegen**



**Nach rechts  
drehen**




**Nach links  
drehen**



## RECHTER JOYSTICK




**Vorwärts**



**Rückwärts**



**Nach rechts  
schwenken**




**Nach links  
schwenken**

# RÜCKKEHR ZUM AUSGANGSPUNKT

Damit die Parrot Bebop 2 zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt, drücken Sie den Knopf  des Parrot Skycontroller 2.

- Die Parrot Bebop 2 kehrt direkt zu ihrem Ausgangspunkt zurück.




 Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einer freien Umgebung befinden.

## LANDEN

Drücken Sie auf den Knopf  des Parrot Skycontroller 2.

- Die Parrot Bebop 2 landet.



# VERHALTEN DER LEUCHTANZEIGE

## PARROT SKYCONTROLLER 2

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotes<br>blinken  | <p>Der Parrot Skycontroller 2 versucht, sich mit einer Drohne zu verbinden.</p> <p>&gt; <b>Vergewissern Sie sich, dass Ihre Drohne eingeschaltet ist.</b></p> <p><u>Oder</u></p> <p>Der Akku des Parrot Skycontroller 2 oder der Drohne ist schwach.</p> <p>&gt; <b>Laden Sie den Akku auf.</b></p> <p><u>Oder</u></p> <p>Der Parrot Skycontroller 2 hat ein Problem bei der Drohne festgestellt.</p> <p>&gt; <b>Gehen Sie in den Absatz Support auf <a href="http://www.parrot.com">www.parrot.com</a>.</b></p> |
| Grün<br>dauerhaft | <p>Der Parrot Skycontroller 2 ist mit der Drohne verbunden.</p> <p>&gt; <b>Sie können die Drohne steuern.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## PARROT BEBOP 2

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtet stabil rot | Normaler Betriebszustand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blinkt langsam rot  | Die Parrot Bebop 2 schaltet sich ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blinkt schnell rot  | <p>Motorfehlermeldung.<br/>Lokalisieren des Motorfehlers:<br/>In der App FreeFlight Pro drücken Sie auf <b>Fly &amp; Film</b> &gt;  &gt; <b>Motorinformationen</b>.<br/>Auf dem Display wird der beschädigte Motor angezeigt.<br/>Überprüfen Sie, ob etwas den Motor blockiert.</p> |

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Zubehör und Ersatzteile sind bei Ihrem Parrot-Händler oder auf der Internetseite [www.parrot.com](http://www.parrot.com) erhältlich

## VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARTUNG

### PARROT SKYCONTROLLER 2

Der Parrot Skycontroller 2 ist zur Steuerung der Bebop Drone, der Parrot Bebop 2 und der Parrot Disco vorgesehen und ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.

Lesen Sie die Liste der mit dem Parrot Skycontroller 2 kompatiblen Drohnen im Abschnitt Support auf [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

Verwenden Sie ausschließlich das von Parrot Drones SAS angegebene Zubehör. Wenn Sand oder Staub in den Parrot Skycontroller 2 eindringen, kann es sein, dass dieser unwiderruflich nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Verwenden Sie den Parrot Skycontroller 2 nicht bei Regen und setzen Sie ihn nicht lange der Sonne aus.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe flüssiger Substanzen.

Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen. Die Verpackungen sind nicht Bestandteil des Produkts und müssen aus Sicherheitsgründen entsorgt werden.

Parrot Cockpitglasses

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Verwenden Sie die Parrot Cockpitglasses ausschließlich, wenn Sie eine Parrot Drone steuern.

Nehmen Sie Ihre Parrot Cockpitglasses nicht auseinander und versuchen Sie nicht, sie selbst zu reparieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht in der Nähe von Personen, Gegenständen, Treppen, Balkons, Fenstern, Möbeln oder anderen Objekten befinden, an die Sie während oder unmittelbar nach der Verwendung der Parrot Cockpitglasses stoßen könnten. Halten Sie keine scharfen oder gefährlichen Gegenstände in den Händen, wenn Sie die Parrot Cockpitglasses verwenden.

Tragen Sie die Parrot Cockpitglasses niemals in Situationen, die ihre Aufmerksamkeit erfordern, beispielsweise wenn Sie laufen, mit dem Fahrrad oder Auto fahren.

Überprüfen Sie, dass sich die Parrot Cockpitglasses angenehm und enganliegend an Ihren Kopf anpassen, und dass Sie die Bilder scharf und nicht doppelt sehen.

Verwenden Sie die Parrot Cockpitglasses nicht, wenn Sie müde sind, Schlafmangel haben, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen, unter Kopfschmerzen oder Verdauungsproblemen leiden, emotionalem Stress oder Angstzuständen unterliegen oder wenn Sie eine Erkältung, einen Schnupfen, Migräne oder Ohrenschmerzen haben, denn das könnte die Nebenwirkungen verstärken.

Verwenden Sie die Parrot Cockpitglasses nicht, wenn Sie sich in einem fahrenden Fahrzeug befinden, beispielsweise in einem Auto, Bus oder Zug, denn das könnte die Nebenwirkungen verstärken.

Tragen Sie die Parrot Cockpitglasses nicht, wenn das Smartphone nicht daran angebracht ist.

Verwenden Sie ausschließlich das von Parrot vorgegebene Zubehör. Wenn Sand oder Staub in die Parrot Cockpitglases eindringen, kann es sein, dass sie unwiderruflich nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.

Lassen die die Parrot Cockpitglases nicht im Regen liegen, und setzen Sie sie nicht über längere Zeit der Sonne aus.

Verwenden Sie sie nicht in der Nähe von flüssigen Substanzen.

Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen. Die Verpackungen sind nicht Bestandteil des Produkts und müssen aus Sicherheitsgründen ordnungsgemäß entsorgt werden.

## **PARROT BEBOP 2**

Der interne Speicher für Videoaufnahmen ist auf 29 Minuten begrenzt

Die Parrot Bebop 2 ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Die Parrot Bebop 2 ist ein Modellflugzeug für Sport- und Freizeit Zwecke. Der Pilot muss stets einen direkten Sichtkontakt zur Parrot Bebop 2 bewahren und ihre Flugbahn zu überwachen. Die Parrot Bebop 2 muss im Einklang mit den zivilen Luftfahrtvorschriften Ihres Landes verwendet werden. Die Parrot Bebop 2 sollte nur auf Freiflächen verwendet werden, damit die Sicherheit von Menschen, Tieren und Eigentum stets gewährleistet wird. An bestimmten öffentlichen Plätzen wie Bahnhöfen, Flughäfen, Straßen usw. ist die Nutzung der Parrot Bebop 2 möglicherweise untersagt.

Während des Fluges können die Propeller der Parrot Bebop 2 Personen- oder Sachschäden verursachen.

Die Parrot Bebop 2 während des Fluges nicht berühren! Die Propeller müssen komplett zum Stillstand gekommen sein, bevor die Parrot Bebop 2 angefasst wird.

Nur das vom Hersteller angegebene Zubehör verwenden.

Gelander Sand oder Staub in die Parrot Bebop 2, können bleibende Schäden entstehen und das Gerät funktioniert möglicherweise nicht mehr richtig.

Die Parrot Bebop 2 nicht bei ungünstigen Wetterbedingungen wie Regen, Sturm und Schnee oder bei schlechten Sichtverhältnissen, zum Beispiel in der Nacht, verwenden.

Die Parrot Bebop 2 nicht in die Nähe von Hochspannungsleitungen, Gebäuden oder anderen möglicherweise gefährlichen Bereichen kommen lassen.

Dieses Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten verwenden. Die Parrot Bebop 2 nicht auf Wasser oder nassen Oberflächen landen, es könnten bleibende Schäden entstehen.

Die Parrot Bebop 2 keinen plötzlichen und bedeutenden Höhenunterschieden aussetzen.

Die Parrot Bebop 2 keiner Sonneneinstrahlung aussetzen.

Es besteht die Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen. Die Verpackung ist kein Bestandteil des Produktes und sollte aus Sicherheitsgründen entsorgt werden.

## **GEFAHR VON KRAMPFANFÄLLEN (PARROT COCKPITGLASSES)**

Bei manchen Personen (etwa 1 von 4 000) können starke Lichteffekte oder die schnelle Aufeinanderfolge von Bildern starken Schwindel, Krampfanfälle, epileptische Anfälle oder Unwohlsein hervorrufen. Dies kann beim Fernsehen, Videospielen oder bei einem Virtual-Reality-Erlebnis auftreten, selbst dann,

wenn sie bis dahin nie derartige Symptome verspürt haben oder in ihrer Krankengeschichte keine Krampfanfälle oder epileptische Anfälle vorkommen. Diese Arten von Beschwerden treten bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren häufiger auf. Personen, die bereits Krampfanfälle, Ohnmachtsanfälle oder andere Symptome, die mit Epilepsie in Verbindung stehen, hatten, müssen vor der Nutzung der Parrot Cockpitglasses einen Arzt konsultieren.

## **KINDER (PARROT COCKPITGLASSES)**

Die Parrot Cockpitglasses dürfen von Kindern unter 14 Jahren nicht verwendet werden. Erwachsene müssen Kinder (ab 14 Jahren) beaufsichtigen, wenn diese die Parrot Cockpitglasses verwenden oder verwendet haben, um das Auftreten der vorab beschriebenen Symptome auszuschließen. Sie müssen die Nutzungsdauer der Parrot Cockpitglasses bei Kindern einschränken und ihnen Pausen vorschreiben.

## **WARNUNG ZUM SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE UND WAHRUNG DES RECHTS AM BILD EINER SACHE**

Wenn Sie Bilder einer Person ohne deren Erlaubnis aufnehmen und verbreiten, kann dies deren Privatsphäre verletzen, wofür Sie verantwortlich gemacht werden können. Bevor Sie Personen filmen, fragen Sie diese nach ihrer Erlaubnis, insbesondere, wenn Sie die Aufnahmen behalten und/ oder verbreiten möchten. Verbreiten Sie keine entwürdigenden Bilder oder solche, die dem Ruf oder der Würde einer Person schaden könnten.

Die Aufnahme und Verbreitung des Bildes einer Sache ohne die Erlaubnis ihres Eigentümers und/ oder einer dritten Person, welche die Rechte geistigen Eigentums dieser Sache besitzt, kann die Verletzung des Rechts am Bild der Sache darstellen, wofür Sie verantwortlich gemacht werden können. Fragen Sie ihren Eigentümer und/ oder dritte Personen, die das Eigentumsrecht besitzen, um Erlaubnis.

## **AKKU (PARROT SKYCONTROLLER 2/PARROT BEBOP 2)**

**VORSICHT:** Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann schwere Verletzungen zur Folge haben, den Akku unwiderruflich beschädigen und einen Brand auslösen, Rauchentwicklung oder eine Explosion verursachen.

Den Zustand des Akkus immer kontrollieren, bevor er geladen oder verwendet wird. Den Akku austauschen, wenn er heruntergefallen ist, ungewöhnlich riecht, sich überhitzt, verfärbt oder verformt ist bzw. ausläuft. Verwenden Sie immer einen für LiPo-Akkus zugelassenes Ladegerät. Verwenden Sie immer ein Ladegerät mit Ausgleichsregler für LiPo-Zellen oder einen LiPo-Zellenbalancer. Es wird empfohlen, nur das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät zu verwenden. Führen Sie niemals Ladungen im langsamen Vorgang bzw. unter 2,5 V pro Zelle durch. Die Temperatur des Akkus darf keinesfalls 60°C (140°F) übersteigen, andernfalls könnte der Akku beschädigt werden oder Feuer fangen. Führen Sie die Ladung niemals auf einer brennbaren Fläche, in der Nähe von brennbaren Stoffen oder in einem Fahrzeug durch (legen Sie den Akku vorzugsweise in einen nicht brennbaren und nichtleitenden Behälter). Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt. Nehmen Sie die Gehäusverkabelung niemals auseinander, und verändern Sie sie auch nicht. Beschädigen Sie die Zellen nicht. Stellen Sie immer sicher, dass die Ausgangsspannung des Ladegeräts mit der Spannung des Akkus übereinstimmt. Die Akkus

dürfen keinen Kurzschluss erleiden. Setzen Sie den LiPo-Akku nie Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus, und legen Sie ihn nicht an eine Stelle, wo die Temperatur 60°C überschreiten kann (z.B. Auto in praller Sonne). Immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## **GARANTIE**

Die Garantiebedingungen finden Sie in den allgemeinen Verkaufsbedingungen des Händlers, bei dem Sie den Parrot Skycontroller 2/Parrot Cockpitglasses/Parrot Bebop 2 gekauft haben.

## **PRODUKT-ENTSORGUNG**

 Dieses Symbol auf dem Produkt bzw. die Produktunterlagen weisen darauf hin, dass es nach Ende der Nutzungsdauer nicht mit den anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Da die unkontrollierte Entsorgung von Abfällen der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit schaden kann, trennen Sie diese bitte von anderen Abfällen und führen Sie sie dem Recycling zu. Auf diese Weise fördern Sie die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Wir bitten Sie, sich an Ihren Händler zu wenden oder sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung zu erkundigen, um zu erfahren, wo und wie der Parrot Skycontroller 2/Parrot Cockpitglasses/Parrot Bebop 2 recycelt werden kann.

## **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (PARROT SKYCONTROLLER 2)**

Dieses Gerät darf verwendet werden in: DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, HU, IR, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE. Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Frankreich, erklärt auf eigene Verantwortung, dass das in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschriebene Produkt den folgenden technischen Normen entspricht: EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN50566: 2013 (SAR) gemäß den Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit 2014/35/EU. <http://www.parrot.com/uk/ce/?skycontroller-2>

## **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (PARROT BEBOP 2)**

Dieses Gerät kann in folgenden Ländern genutzt werden: DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE.

Die Beschränkung für die Nutzung im Außenbereich bezieht sich innerhalb von Ländern der europäischen Union lediglich auf das erste Teilband des 5-GHz-Bandes (5150-5250 MHz).

Parrot Drones SAS, 174 Quai de Jemmapes, 75010 Paris, Frankreich, erklärt unter alleiniger Verantwortung, dass das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt mit den technischen Normen EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, EN50581 gemäß Richtlinie R&TTE 1999/5/EG, Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit und Richtlinie RoHS 2011/65/EG übereinstimmt.

Die Konformitätserklärung steht unter folgender Adresse zur Verfügung: <http://www.parrot.com/uk/ce/?bebop-2>

## **FCC/IC (PARROT BEBOP 2/PARROT SKYCONTROLLER 2)**

Um den Ansprüchen der Belastungsrichtlinien FCC/IC RF für Übertragungsgeräte zu entsprechen, muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen der Antenne des Produkts und Personen eingehalten werden. Zur Wahrung der Konformität wird von einer Verwendung mit einer geringeren Entfernung abgeraten.

## **MARKEN**

Parrot Disco, Parrot Skycontroller, Parrot Cockpitglasses, Parrot Bebop 2 sowie ihre jeweiligen Logos sind Marken der Parrot Drones SAS.

Parrot und die Parrot Logos sind eingetragene Markenzeichen der Parrot S.A. iPhone ist eine Marke der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play ist eine Marke von Google Inc.

Samsung, Galaxy S und Galaxy Note sind geschützte Marken von Samsung Electronics.

LG und LG4 sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von LG Electronics, Inc.

HTC One ist eine Handelsmarke der HTC Corporation.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi-Alliance®

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

## **HERSTELLERINFORMATIONEN**

Der Parrot Bebop 2/Parrot Skycontroller 2/Parrot Cockpitglasses wird hergestellt von: PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (Frankreich) - RCS Paris 808 408 074

[www.parrot.com](http://www.parrot.com)





MCPKG00845E