

# BOBBY JOEY

## Kinder Karaoke Player USB

X4-TECH

USB Stick sitzt hinter  
der festverschließbaren Schutzkappe  
Abspielgerät für MP3-Dateien von  
einem USB-Stick inkl. abnehmbarem  
Mikrofon zum Mitsingen



### Kinder Karaoke Player USB

Dieser lustige Kinder Karaoke Player USB ist kinderleicht zu bedienen. Stecken Sie einfach einen USB-Stick mit der Lieblingsmusik Ihres Kindes in die Buchse und schon geht es los. Der Bobby Joey kann auch als reines Abspielgerät verwendet werden, aber viel mehr Spaß macht es, wenn das abnehmbare Mikrofon eingeschaltet wird. Die Lautstärke der Musik und des Mikrofons kann getrennt geregelt werden. Außer den beiden Lautstärke-Reglern gibt es nur noch 4 weitere kindgerechte Knöpfe: STOP, PLAY/PAUSE, SKIP<, SKIP>.

<b>+ BETRIEBSSPANNUNG</b>	
4x AA Batterien Mignon LR6 (nicht im Lieferumfang enthalten)	
<b>+ ANSCHLÜSSE</b>	
USB	✓
3,5 mm Klinke für Mikrofon	✓
<b>+ EIGENSCHAFTEN</b>	
Abspielgerät für MP3-Dateien von einem USB-Stick	
Inkl. abnehmbarem Mikrofon zum Mitsingen	
Getrennt regelbare Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon	
<b>+ ALLGEMEINE MERKMALE</b>	
Breite x Höhe x Tiefe	27,5 x 16 x 8,5 cm
Verpackungs-Abm.	29 x 9,8 x 20,5 cm
Gewicht	ca. 860 g

<b>+ SERVICELEISTUNGEN</b>		
Werbewirksame Verpackung DE/EN/IT/FR/NL		
Bedienungsanleitung DE/EN/IT/FR/NL		
2 Jahre Garantie		
Technischer Support		
<b>+ LIEFERUMFANG</b>		
Bobby Joey USB Karaoke Player		
Mikrofon		
Bedienungsanleitung		
Art. Nummer	EAN	VPE
701543	4250679505030	12
VPE Gewicht	VPE Maße mm	
10 kg	603 x 440 x 305	