



## DSO-6102 WIFI Upgrade Anweisung

- 1) Kopieren die die Upgrade Datei im folgenden Format „**Scope.update**“ auf den USB-Stick (FAT 16 oder FAT32 Format). Löschen Sie hierzu die Artikelbestellnummer aus dem Namen.
- 2) Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-Port des Oszilloskops. Bei erfolgreicher Verbindung wird das USB Symbol in der oberen rechten Ecke angezeigt.
- 3) Drücken Sie „**Utility**“, wechseln Sie im Menü **Function** zum Bereich „**Update**“




- 4) Drücken Sie „**Start**“ und bestätigen Sie die Pop-up Nachricht durch erneutes Drücken des „**Start**“-Knopfes.




- 5) Der Updatevorgang beinhaltet 3 Schritte. Schalten Sie das Gerät während des Vorgangs nicht aus. Das Oszilloskop wird sich nach erfolgreichem Update herunterfahren.


Schritt 1:



Schritt 2:



Schritt 3:



- 6) Nach erfolgreichem Update können Sie die installierte Version kontrollieren. Drücken „**Utility**“ und Drücken Sie im Menü **Function** im Bereich „**Configure**“ den Knopf „**About**“ Die installierte Version wird im Pop-Up Fenster angezeigt.

