


## Reiskocher

### Zusatzblatt zu Bedienungsanleitung

#### Markierungen im Reisbehälter:




Die Markierung im Reisbehälter zeigt an, wie viel Wasser für die jeweilige Menge Reis eingefüllt werden muss. Die linke Markierung gilt für die Zubereitung von Reis-Congee (Reisbrei/Reissuppe), die rechte Markierung gilt für die Zubereitung von Reis.

- Geben Sie zuerst die gewünschte Menge Reis in den Reisbehälter.
- Füllen Sie danach Wasser bis zu der Markierung, die der Anzahl der eingefüllten Messbecher Reis entspricht, ein.

#### Beispiele:

- (1)  
Sie wollen **Reis-Congee** mit 1 Tasse (Messbecher) Reis kochen:
- Füllen Sie 1 Messbecher Reis in den Reisbehälter.
  - Füllen Sie Wasser bis zu dieser Markierung auf.



- (2)  
Sie wollen 4 Tassen (Messbecher) **Reis** kochen:
- Füllen Sie 4 Messbecher Reis in den Reisbehälter.
  - Füllen Sie Wasser bis zu dieser Markierung auf.

Beachten Sie alle weiteren Angaben in der Bedienungsanleitung.