

KeyFob

Komfortable Aktivierung und Deaktivierung Ihres Sicherheitssystems



IN WENIGEN WORTEN

- ✓ Ihr Somfy® Sicherheitssystem wird automatisch aktiviert bzw. deaktiviert, sobald Sie das Haus verlassen bzw. ankommen
- ✓ Tasten zur manuellen Bedienung Ihres vorhandenen Somfy® Sicherheitssystems, z.B. Überwachungsmodus AN, Überwachungsmodus AUS
- ✓ Einfache Befestigung am Schlüsselband möglich

Der *Somfy® KeyFob Funksender* bietet Ihnen eine komfortable und schnelle Aktivierung bzw. Deaktivierung Ihres Somfy® Sicherheitssystems. Das Sicherheitssystem wird automatisch aktiviert, sobald Sie sich von Ihrem Haus entfernen. Nähern Sie sich Ihrem Zuhause wird das Sicherheitssystem automatisch deaktiviert – ein scannen des Chipausweises ist nicht nötig.

DIE VORTEILE

1. „Hände frei“-Funktion

Die Fernbedienung deaktiviert bei Ihrer Ankunft automatisch das Sicherheitssystem. So müssen Sie nicht erst Ihrer Handtasche nach dem *Somfy® KeyFob* durchwühlen. Um den Komfort zu erhöhen, wird das Sicherheitssystem automatisch aktiviert, wenn Sie sich von Ihrem Zuhause entfernen.

2. Manuelle Bedienung über den Handsender

Neben dem integrierten Chipausweis verfügt der *Somfy® KeyFob* über vier Tasten zur manuellen Bedienung Ihres Somfy® Sicherheitssystems: Überwachungsmodus aktivieren bzw. deaktivieren, Modus im Teilbereich aktivieren bzw. deaktivieren und Notfall-Signal senden.

Im Lieferumfang:

- 1x Fernbedienung inkl. Chipausweis & Batterien
- Ring zur Befestigung am Schlüsselbund

TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer:	2401489
EAN-Code	3660849508531
Stromversorgung	Batteriebetrieb
Zusätzliche Sicherheitsleistung	Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
Installation	Die Zentrale wird automatisch erkannt
Maße / Gewicht	34 x 10 mm / 12 g
Kompatibilität	Produkte der Somfy® Protect - Reihe