

## Point Safe mit Elektronikschloss - Benutzer und Mastercode unbekannt:

1. Tresor über das Notschloss öffnen - Batterien nicht wieder einlegen.
2. Türrückwand entfernen -> Kreuzschlitzschrauben.
3. Den schwarzen „Jumper“ von seiner „Parkposition“ auf dem rechten Kontaktstift entfernen und auf die beiden linken Kontaktstifte stecken.
4. Batterien wieder einlegen und ca. 10 Sekunden warten.
5. Den Jumper wieder in der „Parkposition“ aufstecken - die Batterien können eingelegt bleiben.
6. Jetzt funktioniert der Tresor wieder mit den Werkseinstellungen:  
Benutzercode 168 und Mastercode 12345678.

„Reset“-Position  
des „Jumpers“.

„INI“=inicialization

Parkposition des „Jumpers“.

