

Kostenloser Download der Homematic IP App!

Free download of the Homematic IP app!



Montage- und Bedienungsanleitung  
Mounting instruction and  
operating manual

**Temperatur- und Luftfeuchtig-  
keitssensor – außen, anthrazit**

S. 1

**Temperature and Humidity  
Sensor – outdoor, anthracite**

p. 19



Bevollmächtigter des Herstellers:  
Manufacturer's authorised representative:

**eQ-3**

eQ-3 AG  
Maiburger Straße 29  
26789 Leer / GERMANY  
www.eQ-3.de

HmIP-STHO-A

## Lieferumfang

Anzahl	Bezeichnung
1	Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor – außen, anthrazit
2	Schrauben 3,0 x 30 mm
2	Dübel 5 mm
2	1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien
1	Bedienungsanleitung

Dokumentation © 2017 eQ-3 AG, Deutschland  
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des  
Herausgebers darf diese Anleitung auch nicht auszugsweise in  
irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung  
elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren verviel-  
fältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass die vorliegende Anleitung noch drucktech-  
nische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser  
Anleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen  
in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer  
oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine  
Haftung.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.  
Printed in Hong Kong  
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne  
Vorankündigung vorgenommen werden.

150589  
Version 1.1 (09/2017)



