



Einhell

CLASSIC



Akku-Rasentrimmer

GC-CT 18/24 Li - Solo

Art.-Nr.: 3411123

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825626582

Mit dem Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li - Solo wartet ein praktischer Helfer im Geräteschuppen, wenn begrünte Außenanlagen, Gärten und Ränder im heimischen Grün zugeschnitten werden sollen. Der Akku-Rasentrimmer ist Mitglied der Power X-Change-Reihe und arbeitet somit kabellos und fern jeder Stromquelle. Dank Flowerguard werden Blumen und Zierpflanzen effektiv vor Beschädigung geschützt. Kraftvoll arbeitet das Messer mit einer Schnittbreite von 24 cm und einer Umdrehung von bis zu 8.500 rpm. Der Führungsholm ist stufenlos teleskopierbar und lässt sich so an seinen Benutzer anpassen. Zum Lieferumfang gehören 20 Stück Kunststoffmesser. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Power X-Change System
- Flowerguard
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser
- Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff

Technische Daten

- Umdrehungen Messer 8500 rpm
- Schnittbreite Messer 24 cm

Logistische Daten

- Produktgewicht 1.3 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 1.82 kg
- Maße Einzelverpackung 930 x 160 x 105 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 7 kg
- Maße Exportkarton 980 x 395 x 240 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1044 | 2160 | 2400



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser-Set GE-CT 18 Li
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405730
EAN-Code: 4006825560404
Einhell Grey



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511436
EAN-Code: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512021
EAN-Code: 4006825601350
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory