

Joystick Fernbedienung

Anleitung



Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im Folgenden haben wir aufgelistet, was bei der Inbetriebnahme zu beachten ist:

1. Inhalt

- Gehäuse
- 2x Joystick
- Taster
- LED
- Kabelsatz




2. Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise zum Schutz vor elektrischen Schlägen und Verletzungen.

- Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufbewahren! Bei einer Weitergabe des Gerätes an Dritte müssen diese unbedingt mitgegeben werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den jeweiligen Einsatzbereich und entsprechend der Bedienungsanleitung. Halten Sie sich bei der Montage und Nutzung an unsere Anleitung, nur so ist sichergestellt das der Zusammenbau richtig funktioniert, lesen Sie die Anleitung vollständig bevor Sie mit der Montage / Nutzung beginnen.
- Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass die vorhandene Netzspannung der angegebenen Netzspannung entspricht. Bei der Verwendung darf unter keinen Umständen von der angegebenen Netzspannung abgewichen werden.
- Wir empfehlen Handschuhe bei der Montage der Fernbedienung, da an die Öffnungen und Stanzstellen scharfe Kanten haben können.
- Alle Anschlusskabel zum Raspberry Pi, Komponenten und Fernbedienung müssen unversehrt sein. Bei Beschädigungen ist das entsprechende Kabel unverzüglich auszutauschen.
- Bei Arbeiten am Bausatz muss die Stromversorgung vorher getrennt werden und gegen Wiedereinschalten gesichert. (z.B. durch Entfernen des Netzteils)
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Regen. Benutzung nur in trockenen Räumen. Eine Verwendung bei Regen, in feuchten Räumen oder sogar in oder unter Wasser darf unter keinen Umständen ausgeführt werden.
- Durch den Genuss von Alkohol, Medikamenten und Drogen, sowie durch Krankheit, Fieber und Müdigkeit kann ihre Reaktionsfähigkeit und Ihre Wahrnehmung beeinträchtigt werden. In diesem Fall darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Nach der gesetzlichen Regelung ist dieses Produkt kein Spielzeug und darf somit auch nicht von Kindern bedient werden. Halten Sie das Produkt daher stets von Kindern fern und bewahren Sie es an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.



Montage - Fernbedienung




Gehäuse aufschrauben



Deckel abnehmen




LED mit den 4 einzelnen Kabel bestücken und mit einer Schraube im Gehäuse verschrauben.
Bitte die Kabel markieren, damit Sie später wissen welche Kontakte diese haben.





Joystick mit einem 4-pol. Kabel bestücken und unter der LED mit 4 Schrauben einbauen.

Montage - Fernbedienung



Taster mit dem 4-pol.(gekreuzt, mit Kabelbinder markiert) Kabel bestücken und mit zwei Schrauben im Gehäuse befestigen.



Den zweiten Joystick mit dem 4-pol. Kabel bestücken und einbauen. Nun alle Kabel durch die vorhandene Öffnung nach draußen führen und dann kann das Gehäuse verschlossen werden.



7. Service & Kontakt

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da.

Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail:

service@joy-it.net

Ticket-System:

<http://support.joy-it.net>

Telefon:

+49 (0)2845 98469 – 66 (11- 18 Uhr an Werktagen)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website

www.joy-it.net

Aktuelle Anleitungen finden Sie unter

<http://anleitung.joy-it.net>

Aktuelle Downloads finden Sie unter

<http://downloads.joy-it.net>

Mehr Produkte von Joy-IT:

