


Telefunken Fernbedienung T90229

Betrieben mit
2 x AAA LR03 1,5V Batterien



Sicherheitshinweise

- ACHTUNG! Explosions- u. Auslaufgefahr bei unsachgemäßem Austausch oder Entsorgung der Batterien.
- Aufladbare Batterien nicht im Gerät aufladen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht laden. Explosionsgefahr!
- Aufladbare Akkus nur unter Aufsicht von Erwachsenen laden.
- Batterien gleichzeitig tauschen.
- Batterien mit der korrekten Polarität einlegen (+ an +, - an -).
- Verschiedene Batterietypen oder neue u. gebrauchte Batterien nicht mischen.
- Alkali- und normale Batterien (Zink-Kohle) u. aufladbare Akkus nicht untereinander mischen.
- Batterien von Kindern fernhalten.
- Nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, oder auseinander nehmen.

- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Batterieanschlussklemmen nicht kurzschließen.
- Batterien u. Gerät nicht extremen Bedingungen aussetzen, z.B. Heizkörper, Sonnenstrahlung, Feuchtigkeit.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen.
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen u. einen Arzt aufsuchen.
- Batterien bei längerer Nicht-Verwendung entnehmen.
- Einlegen und Wechseln der Batterien nur durch Erwachsene.
- Verpackungsbeutel und -folien von Babys und Kleinkindern fernhalten, Erstickenungsgefahr!

- Gerät nicht öffnen, es enthält keine zu wartenden Einzelteile. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen an den Service.
- Entsorgen Sie Gerät und Batterien getrennt und gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Service

Millennium Servicecenter

Reiherstrasse 2

D-35708 Haiger

Kostenlose Telefon-Hotline:

DE: 0800 - 64 55 366

AT: 0800 - 28 18 29

CH: 0800 - 83 51 28

support@computerchess.com

Import:

MILLENNIUM 2000 GmbH

Heisenbergbogen 1 (Dornach)

D-85609 Aschheim, Deutschland

2017