

THERMOPAD SOHLENWÄRMER

Luftaktivierter Sohlenwärmer (Einlegesohle). Einfach auspacken und bis zu 8 Stunden warme Füße genießen.

Die Fußsohlenwärmer gelten als Top-Produkt beim Skifahren. Wer hat das noch nicht erlebt? Tollstes Skiwetter, unberührte Pisten nach tagelangem Schneefall – und eisige, klirrende Kälte. Unsere Wärmesohlen passen in jeden Skischuh und liefern selbst bei sehr kalten Außentemperaturen angenehm warme Füße. Thermopad Sohlenwärmer werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und aktivieren sich nach dem Kontakt mit Sauerstoff automatisch. Die Wärmer geben bis zu 8 Stunden angenehme Wärme ab.

Verschiedene Größen: Erhältlich in den Größen S (36-39), L (40-42) und XL (43-46). Die Wärmer werden aus der Verpackung genommen und einfach wie eine Schuheinlage in den Schuh gelegt.

Anwendung

Einfach auspacken und Sohlenwärmer in Schuhe einlegen. Bei eisigen Temperaturen empfiehlt es sich, in die Winterschuhe zusätzlich eine isolierende Alusohle einzulegen.

Klimaneutral

Alle Thermopads sind klimaneutral. Den CO₂-Fußabdruck unserer Produkte haben wir komplett ausgeglichen.

Wärmedauer: Bis zu 8 Stunden warme Füße genießen.

Natürliche Inhaltsstoffe: Eisenpulver, Salz, Aktivkohle, Wasser und Vermiculit

Haltbarkeit: Bis zu drei Jahre haltbar.

Trocken und kühl lagern.