

MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG




WERKSTATTLEUCHE WORK LIGHT

DE

GB

WORK 220B



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Work 220B
Art.-Nr.	04003510
Leuchtmittel	3W LED Hauptlicht 1W LED Suchlicht
Lichtstrom	220 Lumen Hauptlicht 80 Lumen Suchlicht
Leuchtdauer	2.5h Hauptlicht 7.5h Suchlicht
Gehäusematerial	ABS
Schutzart	IPX3
Schutzklasse	III
Stromversorgung	4x Mignon AA Batterien
Abmessungen	289 x 38.5 x 24.5 mm
Gewicht	191g

DE

GB



DIE CE-Kennzeichnung dokumentiert, dass die Waren den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU entsprechen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und aufbewahren.
- Produkt und Verpackung von Kindern fernhalten.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten bzw. fehlender Kenntnis oder Erfahrung sind nicht zur Verwendung dieses Produkts bestimmt. Solche Personen sind während der Produktbedienung zu beaufsichtigen oder müssen vor Produktbedienung von einer Aufsichtsperson instruiert werden.

- Extrembelastungen, wie übermäßige Hitze oder Kälte, sind zu vermeiden.
- Nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen in die Augen leuchten.
- Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- LED ist nicht austauschbar. Produkt nicht öffnen.
- Produkt stets trocken halten.
- Vor Reinigung, durch trockenes Tuch, Produkt ausschalten.
- Nichtbeachtung kann zu Produktschäden oder gefährlichen Personenverletzungen führen.

DE

GB

SICHERHEITSHINWEISE BATTERIE

- Produkt enthält Batterien. Produkt nicht ins Feuer werfen.
- Falsch eingesetzte Batterien können auslaufen und/oder zur Explosion/Brand führen.
- Niemals Batterien öffnen, erhitzen, quetschen oder in Brand setzen.
- Bei Produktbeschädigungen keine Batterien verwenden.
- Batterien von Kindern fernhalten.
- Batterien sind nicht wieder aufladbar.
- Batterien nicht kurzschließen.
- Leere Batterien unmittelbar aus dem Produkt nehmen.
- Falls Produkt entsorgt wird, Batterien vorher entnehmen.
- Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.

INBETRIEBNAHME

Vor Inbetriebnahme darauf achten, dass Batterien polrichtig eingelegt sind.

Ein-/Ausschalten durch den auf Rückseite befindlichen Schalter.

Funktionen:

- 1x drücken: Einschalten der Suchleuchte
- 2x drücken: Einschalten der Hauptleuchte
- 3x drücken: Aus

Durch den Aufhängehaken kann die Lampe an geeigneten Aufhängestellen aufgehängt werden. Die Magneten auf der Lampen-Rückseite ermöglichen eine Befestigung an magnetisierten Oberflächen.

ENTSORGUNG



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Batterien und Akkus unterliegen der Sondermüllbehandlung und gehören nicht in den Hausmüll. Verbrauchte Batterien und Akkus sind bei einer kommunalen Sammelstelle abzugeben.

DE

GB

HAFTUNGSAUSCHLUSS

HEITECH übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige (Folge-) Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Missachtung der in dieser Bedienungsanweisung enthaltenen Informationen entstehen. Bei falscher Verwendung übernimmt HEITECH keine Haftung und gewährt keine Garantieansprüche.

GARANTIE

Auf das Produkt besteht 3 Jahre Garantie. Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung entstehen, kann keine Garantie gewährt werden.

Für Druckfehler übernimmt HEITECH keine Haftung.

HERSTELLER

HEITECH PROMOTION GmbH
Krefelder Str. 562
41066 Mönchengladbach
GERMANY

TECHNICAL DATAS

Description	WORK 220B
Part no.	04003510
Light bulb	3W LED main light 1W LED search light
Light current	220lm main light 80lm search light
Light on time	2.5h main light 7.5h search light
Housing material	ABS
Protection type	IPX3
Protection class	III
Power supply	4x Mignon AA batteries
Dimensions	289 x 38.5 x 24.5 mm
Weight	191g

DE

GB



The product meets the conditions of the EU.

SAFETY INFORMATIONS

- Read and keep the manual carefully before use.
- Keep product and packaging away from children.
- Persons with limited physical, mental or sensory abilities or lack of knowledge or experience are not intended to use this product. Such persons should be supervised during product operation or must be instructed by a supervisor prior to product operation.
- Extreme conditions, such as excessive heat or cold, should be avoided.

- Never look directly into the beam of light or light other people's eyes.
- Never immerse the product in water or other liquids.
- LED is not interchangeable. Do not open the product.
- Always keep the product dry.
- Before cleaning, use a dry cloth to switch off the product.
- Failure to do so may result in product damage or dangerous personal injury.

DE

GB

SAFETY INFORMATION BATTERY

- Product contains batteries. Do not throw the product into the fire.
- Incorrectly inserted batteries can leak and / or lead to an explosion / fire.
- Never open, heat, squeeze or set batteries on fire.
- Do not use batteries in case of product damage.
- Keep batteries away from children.
- Batteries are not rechargeable.
- Do not short-circuit batteries.
- Remove empty batteries directly from the product.
- If product is discarded, remove batteries first.
- Dispose of batteries according to local laws or requirements.

USAGE

Before starting up, make sure that the batteries are inserted with the correct polarity. Switch on / off by the switch on the back.

Functions:

- Press 1x: Switch on the search light
- Press 2x: Switch on the main light
- Press 3x: Off

The hanging hook allows the lamp to be hung on suitable suspension points. The magnets on the back of the lamp allow attachment to magnetised surfaces.

DISPOSAL



Do not throw electrical appliances in the household waste! According to European Directive 2012/19 / EC on waste electrical and electronic equipment and transposition into national law must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner. You can find out about ways to dispose of the disused device at your municipality or city administration. Batteries and rechargeable batteries are subject to special waste treatment and do not belong in the household waste. Used batteries and rechargeable batteries should be returned to a municipal collection point.



DE

GB

DISCLAIMER

HEITECH assumes no liability for direct, indirect, incidental or other (consequential) damage caused by improper handling or disregard of the information contained in this operating manual. If used incorrectly, HEITECH assumes no liability and does not grant any warranty claims.

WARRANTY

The product is guaranteed for 3 years. Damage resulting from non-compliance with the operating instructions can not be guaranteed.

HEITECH assumes no liability for misprints.

PRODUCER

HEITECH PROMOTION GmbH
Krefelder Str. 562
41066 Mönchengladbach
GERMANY