



SmartVision[®]

...denn es ist wichtig, was Sie sehen!

Bedienungsanleitung

Funk-Innenkamera

IP Kamera




Artikel-Nr.: SmartVision VFK-Kuppelkamera

1 Verpackungsinhalt

Wenn Sie die Kuppelsicherheitskamera auspacken, sollten die folgenden Artikel in der Verpackung enthalten sein. Bitte informieren Sie Ihren Händler, wenn etwas fehlt.


NR.	ARTIKEL	MENGE
1	IP Kamera	1 Stck
2	Netzteil	1 Stck
3	Benutzerhandbuch	1 Stck
4	Software CD	1 Stck
5	Befestigungspaket	1 Stck

3 Software Betrieb



1. Verbinden Sie eine neue IP Kamera per Netzwerkkabel mit dem NVR (Netzwerk Video Rekorder), dann schließen Sie die IP Kamera und den NVR an das Stromnetz an und warten für mehr als eine Minute.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Hauptmenu → Klicken Sie auf „Video verwalten“ → „aktualisieren“ → wählen Sie die Kamera aus der Suchliste aus → „Match code“ → „OK“.
3. Nach 30 Sekunden erscheint die neue Kamera in der Liste „hinzugefügte Geräte“, es wird der Status „Verbindung erfolgreich“ angezeigt.

2 Leistungsmerkmale



NR.	BEZEICHNUNG	FUNKTION
1	IR (Infrarot) LEDs	Diese Funktion ermöglicht bei schlechten Lichtverhältnissen die Erstellung eines schwarz-weiß Bildes, auch im Dunkeln einsetzbar. (S/W Nachtumschaltung)
2	Objektiv	Um ein klares und scharfes Bild zu erhalten, halten Sie das Objektiv sauber und frei von Hindernissen. Zur Reinigung benutzen Sie eine spezielle Reinigungs-Lösung sowie geeignete Tücher, die in Fotogeschäften erhältlich sind.
3	Lichtsensor	Erkennt die vorhandenen Lichtverhältnisse und schaltet bei Bedarf die IR LED Strahler ein.
4	Netzanschluss	Schließen Sie das Netzteil hier an. (DC12V/1A)
5	RJ45 Netzwerkanschluss	Verbinden Sie diesen zur Herstellung einer verkabelten Verbindung mit einem freien Port an Ihrem Heimrouter. Eine verkabelte Verbindung ist empfehlenswert, falls die Funk-Reichweite zwischen Monitor und Kamera nicht ausreichend ist. (Netzwerkkabel nicht inklusive)
6	Mikrofon (optional)	Erkennt nahegelegene Audiogeräusche und ermöglicht das Streamen per Video.



Funk-Innenkamera

IP Kamera

Ihr autorisierter SmartVision® Partner:



Distributor:

EPS Vertriebs GmbH

Lütke Feld 9 | 48329 Havixbeck

Tel. +49 (0)2507 98 75 00

Fax +49 (0)2507 98 75 029

Mail: info@eps-vertrieb.de

www.eps-vertrieb.de | www.eps24.de

